

**PHILIPS**

Věžový ventilátor

Série 5000

CX5535



**Uživatelská příručka**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité</b> .....	<b>1</b>
	Bezpečnost .....	1
	Elektromagnetická pole (EMP) .....	3
	Recyklace .....	4
<b>2</b>	<b>Váš věžový ventilátor</b> .....	<b>5</b>
	Přehled výrobku .....	5
	Přehled ovládacích prvků .....	6
	Přehled dálkového ovladače .....	7
<b>3</b>	<b>Začínáme</b> .....	<b>8</b>
	Montáž základny ventilátoru .....	8
	První použití dálkového ovládání .....	8
	Používání funkce Aroma .....	9
<b>4</b>	<b>Používání věžového ventilátoru</b> .....	<b>10</b>
	Vypnutí a zapnutí .....	10
	Normální režim: Ruční změna rychlosti ventilátoru .....	10
	Přepínání režimů .....	11
	Používání funkce časovače .....	11
	Otáčení .....	12
	Nastavení dětské pojistky .....	12
	Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení .....	13
<b>5</b>	<b>Čištění a údržba</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Ukládání</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Odstraňování problémů</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Záruka a servis</b> .....	<b>15</b>

# 1 Důležité

---

## Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

### Nebezpečí

- Zamezte proniknutí kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.

### Varování

- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.
- Do stroje nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění či požáru.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení nebo krbů.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm, na zástrčce či napájecím kabelu viditelné známky poškození.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!