



Tenda Wireless Range Extender - ČESKY

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Určeno pro produkty: **A9, A15, A18, A21, A27, A301, A33**

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy rádiových zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Další informace jsou na příloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU, s omezením v Itálii a Norsku. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.
Model A9, A301: frekvence: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm.
Model A15, A18: frekvence: 2.4G: EU/2400-2483,5MHz (CH1-CH13), 5G: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48), EIRP výkon max.: 2,4GHz: 19,5dBm, 5GHz: 20,5dBm.
Model A21, A27, A33: frekvence: 2.4GHz, 11b-1M: -97dBm, 11g-54M: -76dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 5GHz: 11a-6M: -95dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 11ac-80M-MCS9: -63dBm

Výhradní dovozce produktů Tenda pro CZ, SK, a dovozce pro PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic . Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení. WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Výchozí přístup: <http://re.tenda.cn>

Heslo: bez hesla



Obsah balení: Wi-Fi AP, stručná instalační příručka

PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

LED indikátor	Stav	Popis
Červená barva (pouze A9 dle HW verze)	Svíí	Zařízení nabíhá
	Bliká pomalu	Připojování k routeru/AP
	Bliká rychle	Připojování k routeru/AP pomocí WDS
Zelená barva (pouze A9)	Svíí	Prodloužení signálu WiFi je aktivní, silný signál
Oranžová barva (pouze A9)	Svíí	Prodloužení signálu WiFi je aktivní, slabý signál
	Bliká	Prodloužení sig. WiFi je aktivní, velmi slabý signál
Power – PWR (všechny modely mimo A9)	Svíí	Zařízení je zapnuto
	Bliká	Zařízení se zapíná
	Nesvíí	Zařízení není zapojeno do el. sítě
Signal (všechny modely mimo A9)	Modrá	Připojen k domácí síti, plný signál
	Červená	Připojen k domácí síti, ale signál je velmi slabý, přesuňte blíže k WiFi routeru
	Nesvíí	Zařízení se nemůže připojit, opakujte nastavení
WPS (všechny modely mimo A9)	Svíí	WPS připojení je navázáno
	Bliká	Spojení WPS je možné nyní navázat
	Nesvíí	WPS je vypnuté

POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZAŘÍZENÍ

Porty / Konektory	Popis
RST	Tlačítko pro vyresetování do základního nastavení. Podržte jej déle jak 10 vteřin a pusťte, zařízení během tohoto musí být zapojeno v zásuvce 230V. Poté bude aktivní základní nastavení.
	Tlačítko pro aktivování režimu WPS. Po stisku je nutné do 2 min. stisknout také WPS tlačítko na routeru pro spárování pomocí WPS.



LAN port (všechny modely mimo A9)

LAN port pro připojení dalších zařízení kabelem, rychlost dle modelu

INSTALACE A NASTAVENÍ AP

- 1) Zařízení zapojte do elektrické sítě. LED dioda na přední straně zařízení začne blikat.
- 2) Pomocí tabletu/mobilu/notebooku/PC s WiFi se připojte k extenderu, název WiFi sítě je Tenda_XXXXXX nebo Tenda_EXT, kde XXXXXX jsou koncová čísla a písmena MAC adresy. Název je také uveden na zadní straně jako SSID.
- 3) Spustíte webový prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Dolphin, apod.), jako webovou adresu zadejte **http://re.tenda.cn** a stisknete **Enter**. Zobrazí se webová rozhraní zařízení.
- 4) Zobrazí se „Create your login password“ – vytvořte heslo pro přihlášení do extenderu pro pozdější nastavení, jedná se o heslo pro přihlášení, ne heslo k WiFi síti. Heslo dvakrát zadejte a klikněte „Next“, pokud heslo nepožadujete, klikněte na „Not now“.
- 5) Nyní probíhá skenování dostupných WiFi sítí, popřípadě obnovte skenování pomocí „Rescan“.
- 6) Nyní vyberte vaši WiFi síť u které chcete signál prodloužit, a popř. stisknete „Next“.
- 7) Zadejte heslo do vaší WiFi sítě (původní síť k prodloužení) a stisknete „Finish“ nebo „Extend“.
- 8) Tenda extender se restartuje a poté se připojí k WiFi síti. Dle barvy diody zvolte vhodné umístění extenderu.

Pozn.: (Nedoporučujeme) Pokud požadujete pro připojení k Tenda extenderu jiné heslo, odškrtněte volbu „Set up the extender's WiFi...“ a zadejte nové heslo.

Pozn.: Pokud by připojení nebylo úspěšné:

- Resetujte zařízení do továrního nastavení pomocí držení tlačítka reset 10 vteřin a připojte jej znovu
- Zapojte zařízení blíže k prvotnímu routeru/AP kde bude vyšší signál

Pro další nastavení musíte být připojeni pomocí WiFi k extenderu, a použijte pro přihlášení **http://re.tenda.cn**

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena.

Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka.



- Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená.
- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

SERVIS

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách www.tenda.cz.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!