

acer



NITRO 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2022. Všechna práva vyhrazena.

Nitro 5

Zahrnuje: AN515-46 / AN515-58 / AN517-42 / AN517-55

Tato revize: 03/2022



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Dynamické osvětlení	49
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield	50
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Zabezpečení počítače	52
Vypnutí počítače	6	Používání bezpečnostního zámku počítače	52
Péče o počítač	6	Použití hesla	52
Péče o adaptér střídavého proudu	7	Zadání hesel	53
Čištění a servis	7	Nástroj BIOS	54
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Pořadí spouštění	54
Interní baterie	10	Nastavení hesel	54
Seznámení s notebookem Acer	11	Řízení spotřeby	55
Obrazovka	11	Úsporný režim	55
Zobrazení klávesnice	12	Jednotka bateriových zdrojů	57
Pohled zleva	13	Vlastnosti baterie	57
Informace o USB 3.2 Gen 1	14	Dobíjení baterie	57
Pohled zprava	14	Optimalizace životnosti baterie	58
Informace o USB 3.2 Gen 2	15	Kontrola napájení z baterie	59
Pohled zezadu	15	Upozornění na vybití baterie	59
Informace o USB typu C	16	S počítačem na cestách	60
Pohled zespodu	17	Odpojení od stolního počítače	60
Používání klávesnice	18	Přesunování a co si vzít s sebou	60
Zámkové klávesy	18	Univerzální sériová sběrnice (USB)	62
Klávesové zkratky	18	Port USB typu C	63
Plocha Windows OS	20	Port Thunderbolt 4	64
Používání přesného touchpadu	22	Monitory	64
Gesta na touchpadu	22	Video a zvukové konektory	65
Změna nastavení touchpadu	24	Připojení monitoru	65
Obnovení	26	Sluchátka a mikrofon	65
Vytvoření zálohy historie souboru	26	HDMI	66
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	29	Časté otázky	68
Obnovení počítače	29	Vyžádání služby	70
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	30	Tipy a pokyny pro používání Windows	72
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	33	Mohu vypnout oznámení?	72
Používání připojení Bluetooth	38	Mohu přizpůsobit zamykací obrazovku?	72
Povolení a zakázání Bluetooth	38	Mohu změnit rozlišení obrazovky?	73
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	38	Kde jsou mé aplikace?	73
Připojení k Internetu	41	Co je účet Microsoft ID (účet)?	74
Připojeno k bezdrátové síti	41	Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	74
Připojení k bezdrátové síti LAN	41	Kde mohu získat další informace?	74
Připojení pomocí kabelu	44	Řešení problémů	75
Integrovaná možnost síťového připojení	44	Tipy pro odstraňování poruch	75
NitroSense	45	Chybové zprávy	75
Hlavní obrazovka NitroSense	45	Internet a online zabezpečení	77
Ovládání ventilátoru	46	První krůčky na Internetu	77
Provozní režim	46	Ochrana počítače	77
Sledování	47	Výběr poskytovatele služeb internetu	77
Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmony™	47	Síťová připojení	79
Web Planet9	48	Surfujte po Internetu!	81
Úprava podsvícení klávesnice	49	Software pro zabezpečení na internetu	81
Statické osvětlení	49		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!