

Uživatelská příručka



Lenovo

Řady Lenovo LOQ

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce	iii
---------------------------	-----

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	4
Pohled zezadu	5
Pohled zespodu	6
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	9
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Práce s Windows	11
Informace nápovědy systému Windows	12
Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Lenovo Smart Engine	12
Nabídka tlačítka Novo	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo	12
Interakce s vaším počítačem	13
Klávesové zkratky	13
Přepínač FnLock	13
Numerická klávesnice	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 15

Řízení napájení	15
Nabíjecí baterie	15
Nastavení chování tlačítka napájení	16
Schéma napájení	16
Provozní režimy systému	16
Nastavitelná obnovovací frekvence displeje	17
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	17
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	17
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	17

Zapněte nebo vypněte položku Fool Proof Fn Ctrl	18
Zapnutí nebo vypnutí funkce Flip to Boot	18
Výběr spouštěcího zařízení	18
Změna režimu klávesových zkratk	18
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18
Typy hesel	19
Nastavení hesla administrátora	19
Změna nebo odstranění hesla administrátora	19
Nastavení uživatelského hesla	20
Zapnout heslo pro spuštění	20
Nastavení hesla pevného disku	20
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	21

Kapitola 4. Nápověda a podpora 23

Časté dotazy	23
Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly	23
Co mám dělat, když počítač neodpovídá	23
Co mám dělat, když na počítač vylijí tekutinu	23
Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS	23
Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko	23
Zdroje ke svépomoci	23
Co je to CRU?	24
CRU pro váš model produktu	25
Zavolejte Lenovo	26
Než budete kontaktovat Lenovo	26
Středisko podpory Lenovo	26
Zakoupit další služby	27

Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo 29

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky 31

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!