



LAUBEN STICK VACUUM 2IN1 PLUS 22BL LAUBEN STICK VACUUM 2IN1 22WB

Benutzerhandbuch | User manual | Užívateľský manuál | Užívateľský manuál |
Instrukcja użytkowania | Felhasználói kézikönyv

DE

EN

CZ

SK

PL

HU

DE	Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – Benutzerhandbuch Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – Benutzerhandbuch	3
EN	Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – User manual Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – User manual	10
CZ	Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – Uživatelský manuál Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – Uživatelský manuál	16
SK	Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – Uživatelský manuál Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – Uživatelský manuál	22
PL	Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – Instrukcja obsługi Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – Instrukcja obsługi	28
HU	Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – Használati útmutató Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – Használati útmutató	34

Lauben Stick Vacuum 2in1 Plus 22BL – Benutzerhandbuch

Lauben Stick Vacuum 2in1 22WB – Benutzerhandbuch

Technische Spezifikation

Modell Nr.	LBNSV22BL, LBNSV22WB
Leistung	140 W
Batterie	Li-ion 22.2V, 2200 mAh
Batterielaufzeit pro Ladung	20 Min/höhere Geschwindigkeit, 33 Min/niedrigere Geschwindigkeit
Fassungsvermögen des Schmutzsammelbehälters	0.5L
Vakuum	> 10 kPa
Filter	Hepa
Geräuschpegel	≤76dBA

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der ersten Verwendung die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Stellen Sie sicher, dass andere Personen, die mit dem Produkt umgehen, mit dieser Anleitung vertraut sind.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

- Verwenden Sie das Gerät nicht anders als in dieser Anleitung beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Spannung den Werten auf dem Typenschild des Ladeadapters entspricht.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie beim Herausziehen des Ladeadapters aus der elektrischen Steckdose niemals am Netzkabel, sondern fassen Sie den Ladeadapter und ziehen Sie daran, um ihn zu trennen.
- Lassen Sie Kinder und Unbefugte nicht mit dem Gerät umgehen, verwenden Sie es außerhalb ihrer Reichweite.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.
- Verwenden Sie kein anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Verwenden Sie den Ladeadapter nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Lassen Sie den Fehler sofort von einem autorisierten Servicecenter beheben.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen und dergleichen fern und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine seiner Öffnungen verstopft ist.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Staubsaugen auf Treppen.
- Wenn die Saugöffnung des Geräts verstopft ist, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Schmutz, bevor Sie es wieder einschalten.
- Schalten Sie das Gerät beim Anbringen von Zubehör, während der Reinigung oder bei einer Störung aus und ziehen Sie den Ladeadapter aus der elektrischen Steckdose.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet, es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Staubsaugen Sie keine brennenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen, saugen Sie keine feuchten Gegenstände oder Flüssigkeiten, brennbare Flüssigkeiten wie Benzin und verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen diese Substanzen vorhanden sein können.
- Staubsaugen Sie niemals ohne Staubsaugerfilter. Stellen Sie bei jedem Gebrauch des Geräts sicher, dass die Staubsaugerfilter richtig angebracht sind.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Ladeadapter oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel des Ladeadapters regelmäßig auf Beschädigungen.
- Schalten Sie das beschädigte Gerät nicht ein.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und nach dem Gebrauch aus und lassen Sie es abkühlen.
- Entfernen Sie vor dem Staubsaugen große oder scharfe Gegenstände von der zu saugenden Oberfläche, die den Filter des Staubsaugers beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit verschmutzten Filtern.
- Entsorgen Sie die Gerätebatterie nicht im Feuer und setzen Sie sie keinen Temperaturen über 40 °C aus.
- Berühren Sie die angetriebenen beweglichen Teile des Geräts während des Betriebs nicht.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.

DE

EN

CZ

SK

PL

HU

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!