

**KT 3720 – CHLADICÍ TAŠKA**

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

**Symbols v tomto návodu k použití**

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje:

**VAROVÁNÍ:** To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

**POZOR:** To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

**POZNÁMKA:** To zdůrazňuje tipy a informace.

**Obecné poznámky**

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte od sítě.
- Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- **VAROVÁNÍ:** Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

**Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení**

**VAROVÁNÍ:** Neskladujte uvnitř zařízení žádné výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby obsahující hořlavý pohonný prostředek.

**POZOR:** Nebezpečí přehřátí! Udržujte větrací otvory volné! Pokud není teplo vznikající při provozu řádně rozptýleno, může dojít k přehřátí a požáru.

- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou trouby, radiátory apod.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, musí být vyměněn za speciální kabel, který je k dispozici u výrobce nebo u jeho zákaznického servisu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly možnému nebezpečí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

**POZOR:** Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Dodržujte prosím pokyny, které jsme pro vás uvedli v kapitole „Čištění“.

### **Zamýšlené použití**

Přístroj je vhodný pro chlazení předchlazených potravin a nápojů. Je určen pro použití v domácnosti a v podobných aplikacích, jako jsou:

- hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- ubytování se snídaní;
- Použití pro kempování;
- V motorových vozidlech.

Není určen pro následující použití:

- v zemědělství;
- Ve stravování a podobném velkoobchodním používání.

Tento spotřebič nesmí být vystaven dešti.

### **Rozbalení zařízení**

1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton.
3. Zkontrolujte úplnost dodávky.
4. Pokud by obsah balení byl neúplný nebo pokud bylo zjištěno poškození, nezapojte zařízení do provozu. Odevzdejte spotřebič zpět prodejci.

**POZNÁMKA:** Na přístroji mohou být umístěny zbytky prachu nebo zbytků z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části „Čištění“.

### **Rozsah dodávky**

1 Chladicí box

1 Připojovací kabel pro DC 12 V

### **Použití**

#### Obecné poznámky

- Přístroj nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Mobilní použití spotřebiče je možné všude tam, kde je zabudovaná 12 V zásuvka.
- Doba chlazení závisí na okolní teplotě.
- Přístroj není vhodný pro trvalý provoz.

### **Elektrické připojení**

Připojovací kabel připojte k zásuvce DC 12 V.

**POZNÁMKA:** Chraňte baterii motorového vozidla. Spotřebič provozujte pouze v motorovém vozidle, když je motor v chodu.

### **Ukončení provozu**

Nedochází k automatickému vypnutí. Přístroj běží trvale, dokud je připojen ke zdroji napájení.

- Odpojte připojovací kabel ze zásuvky.

### **Čištění**

**VAROVÁNÍ:**

- Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!