

**acer**



**Acer Chromebook Spin 714**

**Acer Chromebook Enterprise Spin 714**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook Spin 714 / Acer Chromebook Enterprise Spin 714

Zahrnuje: CP714-2W / CP714-2WN

Tato revize: 03/2023



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product) a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

---

<b>Začínáme</b>	<b>4</b>	Běžné klávesové zkratky .....	7
Zapněte Chromebook .....	4	Touchpad .....	8
Vyberte jazyk nastavení .....	4	Pohled zleva .....	9
Připojení k síti .....	4	Pohled zprava .....	10
Přijměte provozní podmínky .....	4	Informace o USB 3.2 Gen 2 .....	10
První přihlášení .....	4	Informace o USB typu C .....	10
Vytvoření nového účtu Google .....	4	Pohled zespod .....	11
Procházení jako host .....	4	<b>Dobíjecí aktivní stylus</b>	<b>12</b>
<b>Seznámení se zařízením Acer</b>		Vyjměte nebo vložte stylus .....	12
<b>Chromebook</b>	<b>5</b>	<b>Režimy použití</b>	<b>13</b>
Pohled zepředu .....	5	<b>Časté otázky</b>	<b>14</b>
Zobrazení klávesnice .....	6	Získejte pomoc nebo více informací .....	15
Funkční klávesy .....	7		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!