

WIRELESS PD POWER BANK

Made for Apple iPhone & AirPods

CS SK HU EN BG SR PL LT ET LV

RO HR SL MK FR ES IT DE PT

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, a věříme, že s ním budete spokojeni.

Popis produktu

Vstup/Výstup 1 (Type-C): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W max.)

Výstup 2 (Lightning): 5 V/3 A

Výstup 2 (USB-A): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W max.)

Bezdrátové nabíjení: 5 W/7.5 W/10 W

Materiál: ABS, pogumovaný plast

Rozměry: 72 x 139 x 17 mm

Váha: 219 g

USB-C kabel

Typ: USB-C to USB-A

Délka: 0.5 m

Materiál: PVC

Váha: 14 g

Obsah balení

1x Epico Wireless PD Power Bank

1x USB-C kabel

1x Protiskluzová podložka

1x návod k použití

Indikace nabití baterie

1 LED: 0–25%

3 LED: 50–75%

2 LED: 25–50%

4 LED: 75–100%

Zelené LED světlo indikuje aktivaci funkce bezdrátového nabíjení.

Modré LED světlo indikuje rozpoznávání možností nabíjení.

Dvojitým rychlým stisknutím zap./vyp. tlačítka power banku vypnete.

Návod k použití

Nabíjení externí baterie:

1. Připojte externí baterii k adaptéru (max. 2A) pomocí přiloženého kabelu.
2. Pokud nabíjení probíhá, dioda indikující stav nabití začne blikat bíle.
3. Při dobití plné kapacity power banky diody přestanou blikat a svítí bíle.
4. Po úplném nabití odpojte power banku ze sítě.

Nabíjení telefonu:

1. Mobilní zařízení můžete nabíjet pomocí USB-C, USB-A.
2. USB-C port podporuje technologii Power Delivery s nabíjecím výkonem až 18W.
3. USB-A port podporuje technologii Fast Charge s nabíjecím výkonem až 18W.
4. Stisknutím zap./vyp. tlačítka 1x zapnete power banku.
5. Připojte vaše mobilní zařízení pomocí kabelu do příslušného portu power banky.
6. Pokud nabíjení probíhá, bílé LED diody indikují zbývajícím stavu baterie.
7. Po úplném nabití odpojte vaše zařízení od power banky a 2x rychlým stisknutím zap./vyp. tlačítka vypnete power banku.

Bezdrátové nabíjení:

Power banka podporuje Qi standard bezdrátového nabíjení o výkonu 5 W/7.5 W/10 W.

1. Zapnete power banku stisknutím zap./vyp. tlačítka a po rozsvícení diod indikujících stavu baterie stisknete tlačítko znovu pro aktivaci funkce bezdrátového nabíjení
2. Umístíte vaše mobilní zařízení na bezdrátovou nabíjecí plochu power banky vyznačenou bílým kruhem.
3. V případě, že bezdrátové nabíjení probíhá, LED indikace bliká zeleně a modře. Bílé LED diody ukazují zbývajícím stavu baterie.
4. Pokud nabíjení neprobíhá, posuňte zařízení či odstraňte překážky mezi mobilním zařízením a nabíjecí plochou (např. odolný kryt telefonu).

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a provozní instrukce. Předajte tak možnému poškození přístroje či případným škodám. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku nesprávného užívání tohoto zařízení.

1. Uchovávejte power banku mimo dosah dětí.
2. Tato power banka je určena pouze pro použití v domácnosti.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí či jiné deformaci power banky, což by mohlo mít za následek narušení její funkčnosti.
4. Power banku nerozebírejte ani žádným jiným způsobem nenarušujte. Neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit v případě poruchy.
5. Nevystavujte power banku vlhkosti ani ji neponořujte do kapalin. Nevystavujte ji kapající nebo stříkající vodě. Na power banku nepokládejte nádoby s vodou, např. vázy. Pouze uchovávání power banky v suchu může zaručit její správnou funkčnost. Power banku skladujte a používejte při teplotách mezi 0 °C–45 °C.
6. K bezdrátové nabíjecí ploše nepřibližujte žádná magnetická nebo kovová zařízení jako například defibrilátory či kreditní karty.
7. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Pokud byste vystavili power banku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dojít k jejímu poškození. Nevystavujte power banku přímému slunečnímu světlu. Je zakázáno na ni pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčky.
8. Power banku nikdy nevhazujte do ohně.
9. Nepoužívejte ani neskladujte power banku v blízkosti látek/předmětů, které by se mohly vznítit, hořlavých nebo výbušných látek apod.
10. Nenechávejte power banku bez dozoru, zatímco je v provozu.
11. Je zakázáno používat poškozenou power banku nebo její příslušenství.
12. Dobíjejte power banku minimálně každé tři měsíce, a to i v případě, kdy ji nepoužíváte.
13. Power banka se při nabíjení i používání může zahřívat. Věnujte prosím zvýšenou pozornost jejímu případnému extrémnímu zahřívání, které může indikovat problém s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě power banku neprodleně odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika. Zajistěte okolo power banky dostatečný volný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte ji na povrchu opatřeném látkou (např. ubrusem).
14. Nikdy power banku nezakrývejte.
15. Po úplném nabití odpojte power banku od zdroje energie, tím zaručíte její delší životnost.
16. K čištění používejte pouze suchý hadřík. Je zakázáno k čištění používat vodu, chemické látky, rozpouštědla, benzín apod.
17. Power banku uložte na suché a dobře větrané místo, mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků. Na power banku během uložení nepokládejte žádné předměty.
18. Při nabíjení více jak jednoho zařízení současně může dojít ke snížení nabíjecího výkonu power banky.

Vyloučení odpovědnosti

Tato externí baterie je určena pouze pro použití ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím baterie a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízení způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.



Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předajte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidací tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.



Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

WIRELESS PD POWER BANK

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt, a veríme, že s ním budete spokojní.

Popis produktu

Vstup/Výstup 1 (Type-C): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W max.)

Výstup 2 (Lightning): 5 V/3 A

Výstup 2 (USB-A): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W max.)

Bezdrôtové nabíjanie: 5 W/7.5 W/10 W

Materiál: ABS, pogumovaný plast

Rozmery produktu: 72 x 139 x 17 mm

Hmotnosť: 219 g

USB-C kábel

Typ: USB-C na USB-A

Dĺžka: 0,5 m.

Materiál: PVC

Hmotnosť: 14 g

Obsah balenia

1x Epico Wireless PD Power Bank

1x USB-C kábel

1x Protišmyková podložka

1x návod na použitie

Indikácia nabitia batérie

1 LED: 0–25%

3 LED: 50-75%

2 LED: 25-50%

4 LED: 75-100%

Zelené LED svetlo indikuje aktiváciu funkcie bezdrôtového nabíjania.

Modré LED svetlo indikuje rozpoznávanie možností nabíjania.

Dvojitém rýchlym stlačením zap./vyp. tlačidla power banku vypnete.

Návod na použitie

Nabíjanie externej batérie:

1. Pripojte externú batériu k adaptéru (max. 2A) pomocou priloženého kábla.
2. Ak nabíjanie prebieha, dióda indikujúca stav nabitia začne blikať na bielo.
3. Pri dobíť plnej kapacity power banky prestanú diódy blikať a svietia na bielo.
4. Po úplnom nabití odpojte power banku od siete.

Nabíjanie mobilného zariadenia pomocou kábla:

1. Mobilné zariadenie môžete nabíjať pomocou USB-C, USB-A.
2. USB-C port podporuje technológiu Power Delivery s nabíjajúcim výkonom až 18W.
3. USB-A port podporuje technológiu Fast Charge s nabíjajúcim výkonom až 18W.
4. Stlačením zap./vyp. tlačidla 1x zapnete power banku.
5. Pripojte svoje mobilné zariadenie pomocou kábla do príslušného portu power banky.
6. Ak nabíjanie prebieha, biele LED diódy indikujú zostávajúci stav batérie.
7. Po úplnom nabití odpojte svoje zariadenie od power banky a 2x rýchlym stlačením zap./vyp. tlačidla vypnete power banku.

Bezdrôtové nabíjanie:

Power banka podporuje štandard bezdrôtového nabíjania Qi s výkonom 5W/7,5W/10W.

1. Zapnite power banku stlačením zap./vyp. tlačidla a po rozsvietení diód indikujúcich stav batérie stlačte tlačidlo znova pre aktiváciu funkcie bezdrôtového nabíjania.
2. Umiestnite svoje mobilné zariadenie na bezdrôtovú nabíjajúcu plochu power banky vyznačenú bielym kruhom.
3. Keď prebieha bezdrôtové nabíjanie, LED indikátor bliká na zeleno a namodro. Biele LED diódy indikujú zostávajúci stav batérie.
4. Ak nabíjanie neprebieha, posuňte zariadenie alebo odstráňte prekážky medzi mobilným zariadením a nabíjajúcou plochou (napr. odolný kryt telefónu).

Bezpečnostné pokyny

Pozorné si preštudujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a prevádzkové inštrukcie. Predídete tak možnému poškodeniu prístroja či prípadným škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

1. Uchovávajte powerbanku mimo dosahu detí.
2. Táto powerbanka je určená iba na použitie v domácnosti.
3. Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, úmyselnému či neúmyselnému rozbitiu, prehnutiu, pretlačeniu alebo inej deformácii powerbanky, čo by mohlo mať za následok narušenie jej funkčnosti.
4. Powerbanku nerozoberajte ani žiadnym iným spôsobom nenarušujte. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť v prípade poruchy.
5. Nevystavujte powerbanku vlhkosti ani ju neponárajte do kvapalín. Nevystavujte ju kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na powerbanku nekladte nádoby s vodou, napr. vázy. Iba uchovávanie powerbanky v suchu môže zaručiť jej správnu funkčnosť. Powerbanku skladujte a používajte pri teplotách medzi 0 °C – 45 °C.
6. K bezdrôtovej nabíjajúcej ploche nepribližujte žiadne magnetické alebo kovové zariadenie, ako napríklad defibrilátory či kreditné karty.
7. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Ak by ste vystavili powerbanku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Nevystavujte powerbanku priamemu slnečnému svetlu. Je zakázané na ňu ukladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiace sviečky.
8. Powerbanku nikdy nevhadzujte do ohňa.
9. Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti látok/predmetov, ktoré by sa mohli vznietiť, horľavých alebo výbušných látok a pod.
10. Nenechávajte powerbanku bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
11. Je zakázané používať poškodenú powerbanku alebo jej príslušenstvo.
12. Dobíjajte powerbanku minimálne každé tri mesiace, a to aj v prípade, keď ju nepoužívate.
13. Powerbanka sa pri nabíjaní aj používaní môže zahrievať. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť jej prípadnému extrémnemu zahrievaniu, ktoré môže indikovať problém s nabíjajúcim obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade powerbanku bezodkladne odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika. Zaisťte okolo powerbanky dostatočný voľný priestor na správnu cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte ju na povrchu opatrenom látkou (napr. obrusom).
14. Nikdy powerbanku nezakrývajte.
15. Po úplnom nabití odpojte powerbanku od zdroja energie, tým zaručíte jej dlhšiu životnosť.
16. Na čistenie používajte iba suchú handričku. Je zakázané na čistenie používať vodu, chemické látky, rozpúšťadlá, benzín a pod.
17. Powerbanku uložte na suché a dobre vetrané miesto, mimo dosahu detí alebo domácich maznáčikov. Na powerbanku počas uloženia nekladte žiadne predmety.
18. Pri nabíjaní viac ako jedného zariadenia súčasne môže dôjsť k zníženiu nabíjacieho výkonu powerbanky.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto externá batéria je určená iba na použitie v spojení s vhodným mobilným zariadením. Vždy pred prvým použitím batérie a nového zariadenia overte ich vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na mobilnom zariadení spôsobenú nesprávnym použitím tohto produktu.



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt sa nesmie považovať za bežný komunálny odpad a musí sa likvidovať podľa miestne platných právnych predpisov. Odovzdajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!