

Návod k použití

SEVERIN



WK 3402 – rychlovarná konvice

Rychlovarná konvice

Vážený zákazníku

Před použitím spotřebiče si přečtete pečlivě pokyny a uschovejte je návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámení s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněnou zásuvku instalovanou v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na výkonovém štítku. Tento výrobek odpovídá všem závazným CE směrnice o označování. "

Seznámení se

1. Víko nádoby na vodu
2. Páčka otevírání víka
3. Rukojeť
4. Vypínač
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Základna
7. Nádoba na vodu
8. Indikátor hladiny vody
9. Nalévací hubice s vodním filtrem

Důležité bezpečnostní pokyny

- Abyste se vyhnuli nebezpečí, dodržujte požadavky bezpečnosti, opravy elektrického spotřebiče nebo napájecího kabelu provádí náš zákaznický servis. Pokud jsou opravy potřebné, zašlete prosím spotřebič do servisu k servisní oddělení.
- Před čištěním zařízení, se ujistěte, že je odpojen od napájení a úplně vychladl. · Abyste se vyhnuli riziku elektrického proudu šok, nečistěte varnou konvici a základnu s vodou a neponořujte je ve vodě. Nečistěte pod tekoucí vodou. · Spotřebič musí být pravidelně odvápnován v intervalech. Vyčistěte vodu nádobu podle potřeby s vlhkým hadříkem. Podrobné informace na čištění nádoby spotřebiče najdete v sekci Čištění a péče.
- Toto zařízení může být používáno dětmi (alespoň 8 let věku) a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo chybí zkušenosti a znalosti pouze pod dohledem nebo za předpokladu přečtení instrukcí týkajících se používání spotřebiče a plně porozumět všem nebezpečím a bezpečnostní opatření.
- Dětem nesmí být povoleno hrát si se spotřebičem.
- Děti nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu, pracovat na spotřebiči pokud nejsou pod dohledem a minimálně 8 let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být zachován daleko od dětí po celou dobu.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné prostředí, např. v personálních kuchyních v obchodech, kanceláře a další podobné pracovní prostředí, v zemědělství prostředí, zákaznicky v hotelech, motely atd. a podobně ubytování, v typu nocleh se snídaní.
- Vnější povrchy se během používání zahřívají a pro některé to tak zůstane čas poté.
- Nenechávejte konvici bez dozoru během úkonu. Používejte pouze čistou vodu při plnění nádoby na požadovanou úroveň při dodržení min. (0,5 l) a Max. (1,7 l) značení na vodě indikátor úrovně. Přeplnění nádoby může způsobit nebezpečí z vařící vody vytlačení ven.

· Pozor také na nebezpečí opaření horkou párou. Proto, nedotýkejte se žádných částí spotřebiče kromě rukojeť během používání. · Pozor! Během varu procesu a při nalévání ven horkou vodu, víko musí být neustále zavřené. · Konvice smí být pouze provozována se základnou spotřebiče. · Nikdy neodstraňujte konvici ze základny (nebo jej vyměňte), zatímco spotřebič je zapnutý. · Pokud není nádoba na vodu na jeho základně, ujistěte se, že je nemůže klouzat po žádné hladké povrch. · Elektrické připojení v základnu musí být po celou dobu chráněna proti možnému kontaktu s vodou. · Upozornění: Jakékoli zneužití může spotřebič způsobit těžké osobní zranění. · Upozornění: Veškeré obalové materiály si uschovejte daleko od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. z udušení. · Při každém použití spotřebiče se hlavní tělo včetně napájecího kabelu jako stejně jako jakékoli namontované příslušenství důkladně zkontrolujte, zda nevykazuje případné závady. Pokud má spotřebič např. spadl na tvrdý povrch nebo pokud k vytažení byla použita nadměrná síla napájecí kabel, již nesmí být použit: může dojít i k neviditelnému poškození nepříznivé účinky na bezpečnost provozu spotřebiče. · Spotřebič smí být používán pouze na a tepelně odolný, rovný povrch. · Neprovozujte níže uvedený spotřebič závěsná skříň nebo podobný předmět; existuje riziko, že může unikající pára být uvězněn vespod. · Nedovolte spotřebič ani jeho napájecí kabel přijít do kontaktu s otevřeným plamenem nebo jakékoli horké povrchy, jako jsou horké plotýnky. · Nenechávejte napájecí kabel volně viset a udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých částí bydlení. · Při přenášení buďte zvláště opatrní nádoba s horkou vodou. · Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi zásuvka, - v případě jakékoli poruchy, - po použití, - při čištění.

Použití

· Tento spotřebič je výhradně navržen pro ohřev čisté, čerstvé vody. Žádný je třeba zvážit jinou formu použití nevhodné a mohou vést k osobním zraněním nebo materiální škody. · Není vhodný pro ohřev mléka, čaje popř. jiné jídlo nebo nápoje. Tepelná bezpečnostní pojistka Přednastavený tepelný bezpečnostní vypínač chrání topné těleso z přehřátí pokud je spotřebič chybně zapnuto bez vody, nebo pokud topná deska je zvápenatělá. Jednou bezpečnost výřez vypnul konvici, musí nechat dostatečně vychladnout, popř. musí být před zapnutím odvápněn znovu.

Před prvním použitím

Chcete-li konvici vyčistit, první zlikvidujte plnění vodou. Vyjměte konvici ze základny. Stiskněte otvírač víka na rukojeti otevřete víko a naplňte nádobu vody na požadovanou úroveň, dodržujte Označení Min (0,5 l) a Max (1,7 l). · Zavřete víko a umístěte nádobu zpět na svou základnu. · Zasuňte zástrčku do vhodné stěny zásuvky a stiskněte vypínač; a kontrolka se rozsvítí. · Začne proces varu. Po dosažení bodu varu, spotřebič se automaticky vypne pomocí integrované zařízení pro odpojení páry; a kontrolka zhasne. · Chcete-li přerušit proces varu, nastavte Spínač On/Off do polohy Off. · Chcete-li nalít horkou vodu, vyjměte nádobu ze své základny. · Abyste zabránili vzniku horké páry vyzářované, zajistěte, aby zůstalo víko při vylévání vody zavřené. · Vytáhněte zástrčku ze zásuvky po použití (červená kontrolka zhasne ven). · Nenechávejte v přístroji žádnou zbytkovou vodu.

Úložný prostor pro navíjení napájecího kabelu

Úložný prostor pro navíjecí napájecí kabel pod základnu usnadňuje omezení délky napájecí kabel během používání a usnadňuje to k uložení spotřebiče.

Odstraňování vodního kamene

· V závislosti na kvalitě vody ve vaší oblasti, na které se mohou hromadit vápenné usazeniny topné těleso. Je vhodné takové usazeniny pravidelně odstraňujte intervalech. · Jakýkoli nárok na záruku

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!