

NÁVOD K OBSLUZE

MC9140



Obsah

Bezpečnostní opatření.....	2
Funkce.....	3
Příslušenství.....	3
Připojení.....	4
Hlavní vypínač.....	6
Popis funkce Dálkového Ovládání.....	7
První Instalace.....	8
Použití Hlavního menu.....	10
E-Manual - E-příručka.....	11
Nastavení menu Obsah.....	12
Seznam kanálů.....	16
Elektronický programový průvodce.....	16
Prohlížeč médií.....	17
Nahrávání na USB.....	17
Konfigurace Rodičovské nastavení.....	19
Aktualizace softwaru.....	19
Notifikace pohotovosti.....	19
Navigace kanály.....	20
Připojení.....	20
Síťový pohotovostní režim.....	22
Řešení problémů s připojením.....	22
Používání síťové služby Sdílení Audia a Vídea.....	23
Aplikace.....	23
Internetový prohlížeč.....	23
Systém HBBTV.....	24
Zobrazí teletext.....	25
Podmíněný Přístup.....	25
Informace o ochranných známkách.....	25
Informace o likvidaci.....	26
Technický popis.....	26
Řešení problémů.....	28

Bezpečnostní opatření

Zdroj energie

- Používejte vždy dodávaný síťový adaptér.
- Používejte pouze pro napětí, které je uvedeno na síťovém adaptéru.
- Při běžném provozu se může adaptér zahřát. Nejedná se o závadu.
- Ujistěte se, že adaptér není během provozu přikrytý. V blízkosti 15 cm (minimálně) od síťového adaptéru ponechtejte volný prostor.
- Na adaptéru jsou uvedeny příslušné informace a bezpečnostní upozornění.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete box delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér ze sítě.

Síťový kabel

Box, nábytek ani jiné věci nepokládejte na napájecí adaptér (přívodní šňůru), tak aby se nepřiskříplnul. S napájecím adaptérem manipulujte uchycením za zástrčku. Neodpojujte přístroj taháním za kabel, a nikdy se napájecího adaptéru nedotýkejte mokřými rukama; mohlo by to způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Napájecí adaptéry musí být vždy umístěny tak, abyste na ně nešlapali. Poškozený napájecí adaptér může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Jednou za čas napájecí adaptér zkontrolujte. V případě poškození napájecího adaptéru, požádejte o pomoc nejbližšího servisního zástupce. Výměnu síťového adaptéru by měl provádět pouze autorizovaný servis.

- Neumísťujte box na místa, vystavená přímému slunečnímu světlu, zvýšené prašnosti nebo mechanickým šokům, ani blízko zdrojů tepla.
- Box by měl být umístěn na pevný a bezpečný podklad. Přístroj nepokládejte na měkké povrchy, například na koberec, které by mohl blokovat ventilační otvory na spodní straně.
- Přístroj by neměl být umístěn do místnosti s vysokou vlhkostí, jako např. do kuchyně, protože hrozí nebezpečí poškození či poruchy boxu.
- Topení nebo tepelné radiátory pod boxem také mohou zapříčinit poruchu nebo poškození boxu.
- Horký vzduch, který stoupá během provozu, by měl být dostatečně odvětráván cirkulací vzduchu. Nepokládejte box do uzavřených prostor, ani jej nezakrývejte.
- Zabraňte kontaktu boxu s vodou nebo vlhkostí. Neprovazujte box v blízkosti lázní nebo plaveckých bazénů.
- Dbejte na to, abyste zajistili vhodné odvětrávání. Abyste zabránili jeho přehřátí, umístěte přístroj na místo s adekvátní ventilací.

- V případě vniknutí cizího předmětu nebo tekutiny do přístroje jej odpojte z elektrické sítě a před dalším použitím ho nechte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.

Zamezte kontaktu přístroje s vodou a nepokládejte na něj nádoby s tekutinou.

K odpojení přístroje se používá síťová zástrčka. Odpojený přístroj musí být snadno ovladatelný.

CAUTION

Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni apod.

UPOZORNĚNÍ

Dejte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení

(Dodané příslušenství nebo) Tento výrobek může obsahovat mincovní/knoflíkové baterie.

Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popálení během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Označení na výrobku

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



Pozor, viz Návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy 1:

Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídy 1, který je bezpečný za rozumných předvídátných podmínek provozu.

Štítek produktu je umístěn na spodní straně přístroje.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Design a technické parametry produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!