

# ET-16150 Series L11160 Series

# Uživatelská příručka



---

**Tisk**

---

**Údržba tiskárny**

---

**Řešení problémů**

## Obsah

### Průvodce k této příručce

Úvod k příručkám. . . . .	6
Vyhledávání informací. . . . .	6
Tisk pouze stránek, které potřebujete. . . . .	7
O této příručce. . . . .	7
Označení a symboly. . . . .	7
Poznámky ke snímkům obrazovky a ilustracím. . . . .	8
Odkazy na operační systémy. . . . .	8
Ochranné známky. . . . .	9
Autorská práva. . . . .	9

### Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny. . . . .	11
Bezpečnostní pokyny pro inkoust. . . . .	12
Varování a důležité informace o tiskárně. . . . .	12
Důležité informace a varování pro nastavení tiskárny. . . . .	12
Důležité informace a varování pro používání tiskárny. . . . .	13
Varování a důležité informace o používání displeje LCD. . . . .	13
Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením. . . . .	13
Důležité informace a varování pro převážení nebo skladování tiskárny. . . . .	13
Ochrana osobních informací. . . . .	14

### Názvy dílů a funkcí

Přední strana. . . . .	16
Uvnitř. . . . .	17
Zadní část. . . . .	18

### Průvodce ovládacím panelem

Ovládací panel. . . . .	20
Konfigurace domovské obrazovky. . . . .	21
Průvodce ikonou sítě. . . . .	22
Konfigurace obrazovky nabídek. . . . .	22
Zadávání znaků. . . . .	23
Zobrazení animací. . . . .	23

### Vkládání papíru

Pokyny k manipulaci s papírem. . . . .	26
Nastavení velikosti a typu papíru. . . . .	26

Seznam typů papíru. . . . .	27
Vkládání papíru. . . . .	27
Vkládání děrovaného papíru. . . . .	28
Vkládání dlouhých papírů. . . . .	29

### Tisk

Tisk dokumentů. . . . .	31
Tisk z počítače — Windows. . . . .	31
Tisk z počítače — Mac OS. . . . .	55
Tisk dokumentů z chytrých zařízení (iOS). . . . .	63
Tisk dokumentů z chytrých zařízení (Android). . . . .	65
Tisk na obálky. . . . .	66
Tisk na obálky z počítače (Windows). . . . .	66
Tisk na obálky z počítače (Mac OS). . . . .	67
Tisk webových stránek. . . . .	67
Tisk webových stránek z počítače. . . . .	67
Tisk webových stránek z chytrých zařízení. . . . .	67
Tisk pomocí služby Cloud Service. . . . .	68
Registrace služby Epson Connect z ovládacího panelu. . . . .	69

### Údržba tiskárny

Kontrola stavu spotřebního materiálu. . . . .	71
Zlepšení kvality tisku. . . . .	71
Nastavení kvality tisku. . . . .	71
Kontrola a čištění tiskové hlavy. . . . .	72
Spuštění funkce Výkonné čištění. . . . .	74
Zabránění ucpaní trysek. . . . .	75
Nastavení tiskové hlavy. . . . .	75
Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu. . . . .	76
Čištění tiskárny. . . . .	76
Odstraňování rozlitého inkoustu. . . . .	77
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně. . . . .	77
Úspora energie. . . . .	78
Úspora energie (ovládací panel). . . . .	78
Samostatná instalace nebo odinstalování aplikací. . . . .	78
Samostatná instalace aplikací. . . . .	78
Přidání tiskárny (pouze pro Mac OS). . . . .	81
Odinstalace aplikací. . . . .	81
Aktualizace aplikací a firmwaru. . . . .	83
Přeprava a skladování tiskárny. . . . .	85

## Řešení problémů

Tiskárna nefunguje podle očekávání. . . . .	92
Tiskárna se nezapne nebo nevypne. . . . .	92
Napájení se automaticky vypne. . . . .	92
Papír není podáván správně. . . . .	92
Nelze tisknout. . . . .	96
Nelze provozovat tiskárnu jako očekávanou. . . . .	113
Zpráva se zobrazí na LCD obrazovce. . . . .	116
Papír se zasekl. . . . .	117
Zabránění uvíznutí papíru. . . . .	117
Je čas doplnit inkoust. . . . .	118
Pokyny k manipulaci s nádobkami s inkoustem	118
Doplnění nádržek s inkoustem. . . . .	119
Nyní je čas vyměnit krabici údržby. . . . .	122
Pokyny pro manipulaci s krabicí údržby. . . . .	122
Výměna krabice údržby. . . . .	123
Kvalita tisku je nízká. . . . .	124
Na výtiscích chybí barvy, objevují se pruhy nebo neočekávané barvy. . . . .	124
Objevují se barevné pruhy v intervalech 3,3 cm.	124
Rozmazané výtisky, vislé pruhy nebo vychýlení.	125
Zobrazí se pruhované vzory. . . . .	126
Výtisk vychází jako prázdný list. . . . .	127
Papír se rozmazává nebo je kvalita tisku nedostatečná. . . . .	127
Vytisknuté fotografie jsou lepkavé. . . . .	129
Obrázky nebo fotografie byly vytisknuty v neočekávaných barvách. . . . .	129
Nelze tisknout bez okrajů. . . . .	130
Při tisku bez okrajů jsou okraje grafiky oříznuté	130
Výtisk má nesprávnou polohu, velikost nebo okraje. . . . .	131
Tisknou se nesprávné nebo porušené znaky. . . . .	131
Vytisknutý snímek je zrcadlově převrácený. . . . .	132
Mozaikové vzory na výtiscích. . . . .	132
Problém nelze odstranit. . . . .	133
Nelze vyřešit problémy s tiskem. . . . .	133

## Přidání nebo výměna počítače nebo zařízení

Připojení k tiskárně, která byla připojena k síti. . . . .	136
Použití síťové tiskárny z druhého počítače. . . . .	136
Použití síťové tiskárny z chytrého zařízení. . . . .	137
Opětovné nastavení síťového připojení. . . . .	137
Při výměně bezdrátového směrovače. . . . .	138
Při výměně počítače. . . . .	139
Změna způsobu připojení k počítači. . . . .	139
Nastavování sítě Wi-Fi z ovládacího panelu. . . . .	141

Přímé připojení chytrého zařízení a tiskárny (Wi-Fi Direct). . . . .	145
O připojení Wi-Fi Direct. . . . .	145
Připojení k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch pomocí funkce Wi-Fi Direct. . . . .	145
Připojení k zařízením Android s použitím Wi-Fi Direct. . . . .	148
Připojení k zařízením jiným než iOS a Android s použitím Wi-Fi Direct. . . . .	150
Odpojení připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). . . . .	153
Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), například SSID. . . . .	153
Kontrola stavu síťového připojení. . . . .	154
Kontrola stavu síťového připojení z ovládacího panelu. . . . .	155
Tisk zprávy o připojení sítě. . . . .	156
Tisk stavového listu sítě. . . . .	161
Kontrola sítě počítače (pouze Windows). . . . .	162

## Informace o výrobku

Informace o papíru. . . . .	165
Dostupný papír a kapacita. . . . .	165
Nedostupné typy papíru. . . . .	170
Informace o spotřebním materiálu. . . . .	170
Kódy nádobek s inkoustem. . . . .	170
Kód údržbové sady. . . . .	171
Informace o softwaru. . . . .	171
Software pro tisk. . . . .	171
Software pro vytváření balíčků. . . . .	175
Software pro vytvoření nastavení nebo správu zařízení. . . . .	175
Software pro aktualizaci. . . . .	178
Seznam nabídek nastavení. . . . .	178
Obecná nastavení. . . . .	178
Počítadlo tisku. . . . .	185
Údržba. . . . .	185
Jazyk/Language. . . . .	186
Stav tiskárny/tisk. . . . .	187
Technické údaje produktu. . . . .	187
Specifikace tiskárny. . . . .	187
Použití portu pro tiskárnu. . . . .	188
Specifikace rozhraní. . . . .	189
Specifikace sítě. . . . .	189
Podporované služby dalších poskytovatelů. . . . .	192
Rozměry. . . . .	192
Elektrické specifikace. . . . .	192
Specifikace provozního prostředí. . . . .	193
Umístění instalace a volný prostor. . . . .	194
Požadavky na systém. . . . .	194

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!