

ET-18100 Series L18050 Series

Uživatelská příručka



Tisk

Údržba tiskárny

Řešení problémů

Obsah

Průvodce k této příručce

Úvod k příručkám.	6
Důležité bezpečnostní pokyny (tištěná příručka).	6
Začínáme (tištěná příručka).	6
Uživatelská příručka (digitální příručka).	6
Informace o neaktuálnějších příručkách.	6
Vyhledávání informací.	6
Tisk pouze stránek, které potřebujete.	7
O této příručce.	7
Označení a symboly.	7
Poznámky ke snímkům obrazovky a ilustracím.	8
Odkazy na operační systémy.	8
Ochranné známky.	9
Autorská práva.	9

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny.	11
Bezpečnostní pokyny pro inkoust.	11
Varování a důležité informace o tiskárně.	11
Důležité informace a varování pro nastavení tiskárny.	12
Důležité informace a varování pro používání tiskárny.	12
Důležité informace a varování pro připojení k internetu.	13
Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením.	13
Důležité informace a varování pro převážení nebo skladování tiskárny.	13
Poznámky k heslu správce.	13
Ochrana osobních informací.	14

Názvy dílů a funkcí

Přední strana.	16
Uvnitř.	17
Zadní část.	18

Průvodce ovládacím panelem

Tlačítka a funkce.	20
Kontrola světelných kontrolky a stavu tiskárny.	21

Vkládání papíru, disků a PVC ID karet

Vkládání papíru.	25
--------------------------	----

Pokyny k manipulaci s papírem.	25
Seznam typů papíru.	26
Vkládání papíru.	26
Vkládání různých papírů.	29
Vkládání disku.	30
Potisknutelné disky.	30
Pokyny pro manipulaci s diskem.	30
Vkládání a vyjímání disku.	31
Vkládání PVC ID karet.	33
Potisknutelné PVC ID karty.	33
Pokyny pro manipulaci s PVC ID kartami.	33
Vložení a vyjmutí PVC ID karty.	34

Tisk

Tisk fotografií.	38
Tisk fotografií z počítače.	38
Tisk fotografií z chytrých zařízení.	38
Tisk na obálky.	39
Tisk na obálky z počítače (Windows).	39
Tisk na obálky z počítače (Mac OS).	39
Tisk dokumentů.	40
Tisk z počítače.	40
Tisk dokumentů z chytrých zařízení.	54
Tisk na štítek na disk.	55
Tisk fotografií na štítek na disk pomocí aplikace Epson Photo+.	55
Tisk na PVC ID karty.	55
Tisk na PVC ID karty pomocí aplikace Epson Photo+.	55
Tisk webových stránek.	56
Tisk webových stránek z počítače.	56
Tisk webových stránek z chytrých zařízení.	56
Tisk pomocí služby Cloud Service.	57

Údržba tiskárny

Kontrola stavu spotřebního materiálu.	59
Čištění dráhy papíru v případě problémů s podáváním papíru.	59
Zlepšení kvality tisku.	61
Kontrola a čištění tiskové hlavy.	61
Spuštění funkce Výkonné čištění.	63
Zabránění ucpání trysek.	65
Nastavení tiskové hlavy.	65
Čištění dráhy papíru od inkoustových šmouh (když jsou na povrchu výtisku svislé šmouhy).	66

Čištění průsvitné fólie.	67
Čištění tiskárny.	70
Odstraňování rozlitého inkoustu.	70

V těchto situacích

Při výměně počítače.	72
Úspora energie.	72
Úspora energie — systém Windows.	72
Úspora energie — systém Mac OS.	72
Deaktivace připojení Wi-Fi.	73
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně.	73
Samostatná instalace aplikací.	74
Kontrola, zda je nainstalován originální ovladač tiskárny Epson — Windows.	75
Kontrola, zda je nainstalován originální ovladač tiskárny Epson — Mac OS.	76
Opětovné nastavení síťového připojení.	77
Vytvoření nastavení pro připojení k počítači.	77
Vytvoření nastavení pro připojení k inteligentnímu zařízení.	78
Nastavování sítě Wi-Fi z ovládacího panelu.	78
Kontrola stavu připojení sítě tiskárny (Zpráva o síťovém připojení).	80
Zprávy a řešení na zprávě o připojení sítě.	81
Přímé připojení chytrého zařízení a tiskárny (Wi-Fi Direct).	86
O připojení Wi-Fi Direct.	86
Připojení k zařízení pomocí služby Wi-Fi Direct.	87
Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), například SSID.	88
Přidání nebo změna připojení tiskárny.	89
Nastavení tiskárny na více počítačích.	89
Změna připojení z Wi-Fi na USB.	89
Nastavení statické IP adresy pro tiskárnu.	90
Přeprava a skladování tiskárny.	92

Řešení problémů

Nelze tisknout.	99
Řešení problémů.	99
Aplikace nebo ovladač tiskárny nefunguje správně	100
Nelze tisknout, i když bylo navázáno připojení (Windows).	100
Nelze tisknout, i když bylo navázáno připojení (Mac OS).	102
Tiskárnu nelze připojit prostřednictvím USB.	103
Tiskárna se nemůže připojit k síti.	103

Hlavní příčiny a řešení problémů se síťovým připojením.	103
Papír není podáván správně.	107
Body kontroly.	107
Papír se nepodává rovně.	108
Je podáno více listů papírů najednou.	108
Zásobník na disky/ID karty se při pokusu o načtení vysune.	108
Došlo chybě — došel papír.	109
Papír je během tisku vysunován.	109
Kvalita tisku je nízká.	109
Na výtiscích chybí barvy, objevují se pruhy nebo neočekávané barvy.	109
Špatná kvalita tisku černým inkoustem.	109
Objevují se barevné pruhy v intervalech 2.5 cm.	110
Rozmazané výtisky, svislé pruhy nebo vychýlení.	111
Výtisk vychází jako prázdný list.	112
Papír se rozmazává nebo je kvalita tisku nedostatečná.	112
Vytištěné fotografie jsou lepkavé.	113
Obrázky nebo fotografie byly vytištěny v neočekávaných barvách.	114
Barvy na výtisku se liší od barev na displeji.	114
Nelze tisknout bez okrajů.	115
Při tisku bez okrajů jsou okraje grafiky oříznuté	116
Výtisk má nesprávnou polohu, velikost nebo okraje.	116
Tisknou se nesprávné nebo porušené znaky.	117
Vytištěný snímek je zrcadlově převrácený.	117
Mozaikové vzory na výtiscích.	118
Nelze vybrat typ papíru nebo zdroj papíru v ovladači tiskárny.	118
Není nainstalován originální ovladač tiskárny Epson.	118
Kontrola světelných kontrol a stavu tiskárny.	118
Papír se zasekl.	121
Odstranění uvízlého papíru.	121
Zabránění uvíznutí papíru.	123
Je čas doplnit inkoust.	124
Pokyny k manipulaci s nádobkami s inkoustem	124
Doplnění nádržek s inkoustem.	125
Nyní je čas vyměnit krabici údržby.	130
Pokyny pro manipulaci s krabicí údržby.	130
Výměna krabice údržby.	130
Je čas vyměnit podávací válečky.	133
Nelze provozovat tiskárnu jako očekávanou.	136
Tiskárna se nezapne nebo nevypne.	136
Postupy jsou příliš pomalé.	137
Nelze zavřít zadní podpěru papíru.	139
Provoz tiskárny je hlučný.	139

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!