

VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



SYMBOL BLESKU v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou velikost, při které hrozí nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem.



VYKŘIČNÍK v rovnostranném trojúhelníku se používá pro indikaci toho, že konkrétní komponenta musí být z bezpečnostních důvodů nahrazena pouze komponentou specifikovanou v dokumentaci.

Následující štítek, připevněný k přístroji, obsahuje správný postup pro práci s laserovým paprskem:



ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 -

Tento štítek je připevněn k místu uvedenému na obrázku pro upozornění na to, že přístroj obsahuje laserové zařízení.



VAROVNÝ ŠTÍTEK UPOZORŇUJÍCÍ NA VYZAŘOVÁNÍ - Tento štítek

je umístěn uvnitř přístroje. Viz obrázek. Varuje před dalšími kroky prováděnými v přístroji. Toto zařízení obsahuje laser vyzařující laserové paprsky v souladu s limitem pro laserové produkty třídy 1.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1. PŘEČTĚTE SI POKYNY** - Předtím, než začnete tento přístroj používat, si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
- 2. USCHOVEJTE POKYNY** - Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze uložte na bezpečné místo pro pozdější použití.
- 3. DBEJTE VŠECH VAROVÁNÍ** - Dbejte všech varování uvedených na přístroji a v návodu k obsluze.
- 4. DODRŽUJTE POKYNY** - Dodržujte všechny pokyny k obsluze.
- 5. VODA A VLHKOST** - Přístroj nesmí být používán v blízkosti vody, například poblíž vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, nádob v prádelnách, plaveckých bazénů nebo ve vlhkém prostředí.
- 6. ODVĚTRÁVÁNÍ** - Postavte přístroj na takové místo a do takové polohy, aby nebylo blokováno správné odvětrávání. Nestavte přístroj na postel, pohovku, rohož nebo podobné povrchy, které by mohly blokovat větrací otvory; nestavte přístroj do omezených prostor, jako například do knihovničky nebo skříňky, kde by mohlo dojít ke zhoršení proudění vzduchu větracími otvory.
- 7. TEPLO** - Tento přístroj musí být umístěn mimo zdrojů tepla, jako jsou například zářiče, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
- 8. ZDROJ ENERGIE** - Tento přístroj je dovoleno připojit pouze ke zdroji energie, jehož typ je uvedený v návodu k obsluze nebo vyznačený na přístroji.
- 9. OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU** - Napájecí kabel je nutno vést tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout a aby nedošlo k jeho přiskřípnutí předměty položenými na něj či proti němu.
- 10. ELEKTRICKÉ VEDENÍ** - Venkovní anténu umístěte mimo dosah elektrického vedení.
- 11. VNIKnutí PŘEMĚTŮ A TEKUTIN** - Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostaly větracími otvory žádné předměty nebo tekutiny.
- 12. VAROVÁNÍ ESD** - Elektrostatický výboj může zapříčinit nesprávnou funkci displeje nebo způsobit, že přístroj přestane reagovat na ovládání ovládacími prvky. Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě. Po několika sekundách jej znovu připojte.
- 13. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU** - Přístroj musí být opraven kvalifikovaným servisním technikem, jestliže:
 - a. Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - b. Do přístroje se dostaly cizí předměty nebo tekutiny.
 - c. Přístroj byl vystaven působení deště.
 - d. Přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu.
 - e. Přístroj nefunguje normálním způsobem.
- 14. OPRAVY** - Uživatel by neměl zkoušet přístroj sám opravit, s výjimkou oprav povolených v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné opravy by měl provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Poznámky:

- a. U znečištěných nebo poškrábaných disků CD může docházet k přeskokování. Očistěte nebo vyměňte disk CD.
- b. Pokud se zobrazí chybový displej nebo pokud dojde k poruše, odpojte síťový napájecí kabel a vyjměte všechny baterie. Pak přístroj opět zapněte.

PŘED ZAPNUTÍM

Poznámky: KOMPAKTNÍ DISKY (CD).

Protože znečištěné, poškozené nebo deformované disky mohou přístroj poškodit, věnujte prosím pozornost následujícímu:

- a. Podporované kompaktní disky. Používejte pouze kompaktní disky s níže uvedenou značkou.
- b. Kompaktní disky CD obsahující pouze digitální zvukové signály.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!