



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Manual
Manual

Model:
GBU101/GBU102



Robotický čistič grilů
Robotický čistič grilov
Grill Limpieza Robot
Grill Cleaning Robot

verze 6.15

CZ

SK

ES

EN

Poděkování vynálezce:

Je mi velkým potěšením přivítat Vás do rodiny majitelů Grillbot. Pokud čtete tyto řádky, jste člověk, který ocení dobré jídlo připravené výhradně na čistém grilu a umí si užít svůj čas s rodinou a přáteli. Gratuluji Vám, nyní za Vás špinavou práci s čištěním grilu zajistí Grillbot a vy se můžete věnovat přípravě lahůdek, které si připravíte na svém čistém grilu.

Vždy jsem věděl, že bych měl vymyslet výrobek, který přinese svému majiteli velký užitek a méně práce. Mým cílem se stal Grillbot, který je efektivní a zároveň uživatelsky přívětivý a také designově stylový.

Nesmíme zapomínat, že i přes pěkný design, je Grillbot hlavně pracovní nástroj na čištění grilu a ne hračka. Přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce předtím, než začnete Grillbot používat a ponechte si je i pro další použití. Pravidelné používání Grillbot na čištění Vašeho grilu mu zajistí delší životnost, lepší chuť jídel připravovaných na grilu a povýší grilování Vaší rodiny na vyšší úroveň.

Pamatujte, jakmile dogrilujete poslední kousek - je ten pravý čas pro Grillbot!

A nyní se pusťte do vaření!!!



Obsah

Bezpečnostní instrukce	3
Popis výrobku	4
Obsah balení	4
Technická specifikace	4
Baterie	5
Výměna baterie	5
Nabíjení baterie	5
Používání Grillbot	6
Údržba	8
Instalace čistících kartáčů	9
Typy čistících kartáčů	9

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a pouze pro čištění grilů. Nesmí být používán na čištění čehokoliv jiného.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán ve vlhkých či mokřích prostorách. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku.
- Nesedějte si ani nestoupejte na výrobek. Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Výrobek není hračka a nesmí jej používat děti, lidé s mentální, fyzickou či jinou tělesnou vadou ani pod dozorem odpovědné osoby.
- Nikdy nepoužívejte rozbitý či poničený výrobek.
- S výrobkem používejte pouze originální baterii a nabíječku.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru, kabelu ani el. zástrčky.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nabíjejte pouze uvnitř budov, nikdy ne venku.
- Pokud výrobek nepoužíváte delší dobu, i přesto jej nabíjejte min. 1x měsíčně, jinak dojde ke snížení životnosti baterie.
- Výrobek nečistěte vodou ani jinými tekutinami.
- Výrobek skladujte v suchu uvnitř budov, nikdy jej nenechávejte venku za deště, mlhy nebo sněžení či při teplotách nižších než 5°C.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s přímým ohněm, může dojít k explozi baterie a ke zničení výrobku.
- Nikdy nesahejte rukou bez ochranných rukavic na kartáče ve spodní části výrobku, může dojít k poranění.
- Horní a spodní kryt výrobku mohou být poškrábány během používání, což nemá vliv na funkci výrobku a nejedná se o závadu, ale o opotřebení v průběhu používání.
- Nepoužívejte Grillbot na čištění grilu bez poklopu nebo zavíracích dvířek. Grillbot čistí grilovací rošt i podél okrajů a hran a může dojít k jeho pádu a poškození.
- Grillbot nesmíte používat na čištění grilů, jejichž teplota přesahuje 95°C, může dojít k poškození výrobku a explozi baterie.
- Při výměně kartáčů a používání Grillbot dejte pozor, aby se šperky či vlasy nenamotaly na čistící kartáče.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizací zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!