

guzzanti

**SKLENĚNÁ RYCHLOVARNÁ KONVICE
SKLENENÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY SZKLANY
ÜVEG VÍZFORRALÓ
STEKLENI GRELNIK VODE**

GZ-200



CZ

SK

PL

H

SI

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAVODILA ZA UPORABO

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri použití elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné pravidlá, vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá parametrom uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
3. Ak spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte od elektrickej siete. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
4. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola ani v kontakte s horúcimi povrchmi.
5. Spotrebič postavte na rovný povrch. Neumiestňujte na ohrevné plochy.
6. Aby ste zabránili riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, neponárajte zástrčku, kábel ani základňu spotrebiča do vody ani do iných tekutín.
7. Zvýšte pozornosť pri použití spotrebiča v blízkosti detí.
8. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte len madlá a ovládače.
9. Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo po poruche, po páde, alebo ak je spotrebič poškodený akýmkoľvek iným spôsobom. V prípade poškodenia odovzdajte spotrebič do najbližšieho servisného strediska.
10. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
11. Nepoužívajte vonku.
12. Nepoužívajte spotrebič na iný ako predpísaný účel.
13. Kanvicu používajte len s dodanou základňou.
14. Ak kanvicu preplníte, variaca sa voda môže vytekať zo spotrebiča.
15. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak neboli poučené alebo nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

16. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

17. Tieto pokyny uschovajte.

OBSLUHA

Pred použitím odporúčame postupovať podľa nižšie uvedených pokynov a uvarenú vodu vyliat'. Týmto odstránite zvyšky a prach z výrobných procesov.

1. Otvorte veko potiahnutím hore a nalejte vodu. Potom veko zatvorte, v opačnom prípade sa kanvica automaticky po uvarení vody nevypne. Alebo môžete vodu naliať cez vylievací otvor. Pozor: hladina vody musí byť medzi značkou Max a Min podľa označenia na tele spotrebiča. Veľmi málo vody môže poškodiť ohrevné teleso a veľa vody môže spôsobiť vytekanie vody.
2. Umiestnite kanvicu na napájaciú základňu. Umiestnite ju tak, aby vylievací otvor smeroval od vás.
3. Stlačte prepínač do pozície „1“, rozsvieti sa kontrolka. Voda sa začne hriať. Počas varenia vody neotvárajte veko.
4. Spotrebič sa automaticky vypne a prepínač sa vráti do pozície „0“ po prevarení vody, Kontrolka zhasne.
5. Proces varenia je možné kedykoľvek prerušiť zodvihnutím kanvice zo základne.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!