

802101 Dálkový ovladač MELICONI - AC100

Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač značky Meliconi.

Dálkový ovladač AC100 je schopen ovládat klimatizaci ve svých hlavních funkcích.

Displej dálkového ovládání má podsvícení, které usnadňuje jeho používání i ve tmě.

Dálkový ovladač vyžaduje 2 nové alkalické baterie AAA / LR03 1,5 V. není součástí balení. Vložte je s ohledem na správnou polaritu, jak je znázorněno na obrázku.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie.

VÝMĚNA BATERIE: Baterie musí být vyměněny, pokud symboly a znaky nejsou na LCD displeji příliš viditelné, nebo pokud dosah dálkového ovladače klesá.

DŮLEŽITÉ! Abyste předešli ztrátě nastavení dálkového ovládání (čas a kód), doporučujeme změnit baterie rychle (do 15 sekund) a bez stisknutí jakýchkoli tlačítek.

Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí použití

Dálkový ovladač je vybaven hodinami, které umožňují nastavení tímto způsobem:

A) Na dálkovém ovládání MELICONI stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko [REŽIM], v tomto okamžiku začne blikat indikace hodin.

B) Pomocí kláves TEMP [▲] a [▼] nastavte čas ve formátu AM / PM (pro urychlení posouvání držte klávesy stisknuté).

C) Stiskněte znovu tlačítko [SET], abyste mohli nastavit minuty.

D) Nyní použijte klávesy TEMP [▲] a [▼] pro nastavení minut.

E) Stiskněte znovu tlačítko [SET] pro potvrzení a ukončení z režimu nastavení hodin.

Před použitím dálkového ovladače je nezbytné nastavit konkrétní kód spojený s klimatizací

Vyhledání konkrétního kódu a jeho nastavení na dálkovém ovladači v se doporučuje použít jednu z následujících metod:

- 1) AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ZNAČKY
- 2) RUČNÍ HLEDÁNÍ ZNAČKY
- 3) AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
- 4) GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

DŮLEŽITÉ!

Po identifikaci správného kódu, viditelné na displeji v vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř víka baterie; při příští výměně baterií bude pravděpodobně nutné resetovat kód v dálkovém ovládání.

1) AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ZNAČKY

TASTO	MARCHE
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

A) Podle níže uvedené tabulky identifikujte značku klimatizace, kterou chcete ovládat, a oznamujete si příslušné tlačítko. Pokud značka není v tabulce uvedena, viz kapitola RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY.

B) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnuta (STAND-BY).

C) Nasměrování dálkového ovladače MELICONI na spotřebič

STISKNĚTE a PODRŽTE dolů dříve identifikované tlačítko přidružené ke značce zařízení. (příklad značky HISENSE = klávesa MODE)

D) POZOR, jakmile se klimatizace spustí OKAMŽITĚ uvolněte tlačítko k zastavení vyhledávání.

E) Zkontrolujte, zda ostatní klávesy také aktivují odpovídající funkce; pokud ne, opakujte postup od bodu B.

F) Jakmile je identifikován vhodný kód, je viditelný na displeji v vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř krytu baterie. Možná budete muset v budoucnu resetovat kód na dálkovém ovladači.

VAROVÁNÍ

Když se klimatizace zapne, je možné, že jste neprovedli rychlé kroky k zastavení vyhledávání dálkové ovládání již prošlo následujícími kódy, a proto již není schopno ovládat zařízení.

Chcete-li se vrátit přes kódy, podržte klávesu [SET] a krátce stiskněte tlačítko ON / OFF []; uvolnit i tlačítko. Pomocí klávesy TEMP [▼] přejděte na kód a stiskněte tlačítko [SET]. Zkontrolujte funkci.

2) RUČNÍ HLEDÁNÍ ZNAČKY

A) Hledejte ZNAČKOVÉ KÓDY v GLOBÁLNÍ TABULCE, ZNAČKA požadované klimatizace ovládat a zaznamenávat odpovídající kódy s ním spojené; pokud značka není k dispozici, přečtěte si kapitolu 3) AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

B) POZOR! V tabulce skupiny kódů v pořadí, jsou uzavřeny v hranatých závorkách; proto kódy z try jsou všechny ty, které jsou zahrnuty v uvedeném rozsahu (příklad: [1296-1299] zkuste všechny kódy od 1296 do 1299).

C) Postavte se před ovládané zařízení a ujistěte se, že je vypnuté (STAND-BY).

D) Na dálkovém ovládaní MELICONI stiskněte a podržte klávesu [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte klávesu ZAPNUTO VYPNUTO []. 4místný kód na displeji bliká; uvolněte tlačítko.

E) Pomocí kláves TEMP [▲] a [▼] procházejte kódy na displeji dokud není umístěn na prvním z dříve identifikovaných kódů ZNAČKY. (pro urychlení posouvání je to možné podržte stisknutá tlačítka TEMP).

F) Okamžitě stiskněte klávesu [SET].

G) Nasměrováním dálkového ovladače MELICONI na zařízení zkontrolujte, zda je používaný kód schopen ovládat zařízení jeho hlavní funkce.

H) Pokud tomu tak není, opakujte postup z bodu C pomocí následujícího kódu uvedeného v tabulce.

I) Důležité: jakmile je identifikován vhodný kód, je viditelný na vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř krytu baterie. Možná budete muset v budoucnu resetovat kód na dálkovém ovladači.

Pokud žádný z kódů uvedených pro ZNAČKU není vhodný pro ovládání klimatizace, přečtěte si kapitolu AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

3) AUTOMATICKÉ GLOBÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

A) Postavte se před ovládané zařízení ujistěte se, že je vypnuto (STAND-BY).

B) Namiřte dálkový ovladač na zařízení a stiskněte a podržte tlačítko [SET] asi 8 sekund; Na displeji blikají 4 pomlčky. Vždy držte Tlačítko [NAST.] PLATIT POZOR; jakmile se klimatizace spustí, okamžitě uvolněte klávesu [SET], aby se vyhledávání zastavilo.

C) Zkontrolujte, zda ostatní klávesy aktivují také odpovídající funkce; pokud ne, přečtěte si kapitolu GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ.

4) GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

A) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte tlačítko ZAPNUTO VYPNUTO []; uvolněte klíče. 4místný kód na displeji bliká.

B) Pomocí kláves TEMP [▲] a [▼] procházejte kódy na displeji až se umístíte na poslední kód (4999) a stiskněte klávesu [SET].

C) Postavte se před ovládané zařízení a ujistěte se, že je vypnuté (STAND-BY).

D) Na dálkovém ovládání MELICONI stiskněte a podržte klávesu [SET] a bez uvolnění krátce stiskněte klávesu

ZAPNUTO VYPNUTO []; uvolněte klíče. 4místný kód na displeji bliká.

E) Namiřte dálkový ovladač na zařízení a pomalu stiskněte tlačítko TEMP [▲], abyste procházeli kódy jeden po druhém až když se klimatizace zapne; poté stiskněte klávesu [SET] pro zastavení vyhledávání.

F) Zkontrolujte, zda ostatní klávesy také aktivují odpovídající funkce; pokud ne, opakujte postup z bodu C) a pokračujte v hledání.

G) Důležité: jakmile identifikujete G) Důležité: jakmile je identifikován vhodný kód, je viditelný na vpravo dole, запиšte si to na štítek uvnitř krytu baterie. Možná budete muset v budoucnu resetovat kód na dálkovém ovladači.

FUNKCE ČASOVAČE

VAROVÁNÍ!

K dispozici jsou funkce TIMER ON a TIMER OFF

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!