

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X710
SM-X716B
SM-X810
SM-X816B
SM-X910
SM-X916B

Obsah

Úvodní informace

- 6 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 14 Nano SIM karta a eSIM (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 16 micro SD karta
- 19 Zapínání a vypínání zařízení
- 20 Výchozí nastavení

Aplikace a funkce

- 21 Úvod
- 22 Účet Samsung account
- 23 Popis obrazovky
- 31 Oznamovací panel
- 33 Zadávání textu
- 35 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 36 Telefon
- 39 Kontakty
- 41 Zprávy
- 43 Více oken (Použití více aplikací najednou)
- 46 Bixby
- 48 Bixby Vision
- 49 Samsung Internet
- 50 Samsung Kids
- 51 Samsung Health
- 52 Samsung Members

- 52 Samsung Global Goals
- 52 Samsung TV Plus
- 52 Galaxy Shop
- 53 Kalendář
- 54 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 55 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 55 Hodiny
- 55 Kalkulačka
- 56 Gaming Hub
- 57 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 58 SmartThings
- 58 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 59 Music Share
- 61 Samsung Flow
- 62 Denní panel
- 65 Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 66 Samsung DeX
- 73 Aplikace Google
- 74 S Pen
- 88 Samsung Notes
- 93 PENUP
- 93 Fotoaparát
- 106 Galerie
- 110 Zóna AR

116	Zánamník
117	Sdílení obsahu
119	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
121	Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

124	Úvod
125	Účet Samsung account
125	Připojení
126	Wi-Fi
128	Bluetooth
129	Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
130	Sítě povolené pro aplikace (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
130	Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
131	Další nastavení připojení
132	Připojená zařízení
133	Režimy a rutiny
133	Používání režimů
134	Použití rutinních úkonů
134	Zvuky a vibrace
135	Kvalita zvuku a efekty
136	Samostatný zvuk aplikace
136	Oznámení
137	Displej
138	Plynulost pohybu
139	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
140	Baterie

140	Pozadí a styl
140	Domovská obrazovka
141	Zamknout displej
141	Extend Unlock
142	Zabezpečení a soukromí
143	Rozpoznání obličeje
145	Rozpoznávání otisků prstů
148	Zabezpečená složka
151	Zabezpečené Wi-Fi
152	Samsung Pass
155	Umístění
155	Bezpečnost a nouzové situace
156	Účty a zálohování
157	Uživatelé
159	Samsung Cloud
160	Google
160	Rozšířené funkce
161	Pohyby a gesta
162	Efekty videohovoru
163	Dual Messenger
164	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
164	Péče o zařízení
164	Optimalizace zařízení
165	Baterie
165	Úložiště
165	Paměť
165	Ochrana zařízení
165	Výkon
166	Další péče
166	Aplikace
166	Obecná správa
168	Usnadnění
169	Aktualizace softwaru
169	O tabletu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!