

Rohnson®

Návod k použití

MLÝNEK NA MASO

R-5435 Dynamotor



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Před montáží a demontáží spotřebiče jej vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič nezakrývejte. Ventilační otvory spotřebiče nesmí být ničím blokovány.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Při přenášení spotřebiče jej uchopte oběma rukama za tělo. Nepřenášejte spotřebič uchopením za misku nebo hlavici.
- Pro vsunutí potravin do mlýnku používejte výhradně pěchovadlo. Nikdy nevkládejte do plnicího hrdla prsty. Při pěchování nevyvíjejte příliš velký tlak, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče tvrdé či vláknité potraviny (jako např. ořechy, kosti, zázvor, křen apod.).
- Pokud se část potravin zasekne v mlýnku, ihned jej vypněte a použijte funkci zpětného chodu k odstranění překážky.
- Nepoužívejte funkci zpětného chodu, pokud je spotřebič v provozu. Před využitím funkce zpětného chodu nejprve spotřebič vypněte a vyčkejte alespoň 1 minutu.
- Mlýnek by neměl být nepřetržitě v provozu déle než 10 minut. Poté by měla následovat 10 minut dlouhá přestávka pro zchlazení motoru.
- Spotřebič je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě aktivace pojistky spotřebič znovu nezapínejte a nechte jej před dalším použitím zcela vychladnout.
- Pokud byl spotřebič přenášen nebo umístěn na velmi chladném místě, je třeba jej před použitím ponechat alespoň 2 hodiny v místnosti při pokojové teplotě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!