Aspire

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Aspire

Zahrnuje: A115-32 / A315-35 / A315-35S / A315-58 /A315-58G / A315-58S

Tato revize: 03/2021

Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na **www.acer.com/myproducts** pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na **www.acer.com/register-product**.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny 6
Uživatelské příručky ... 6
Základní péče a tipy pro používání počítače ... 6
Vypnutí počítače ... 6
Péče o počítač ... 7
Péče o adaptér střídavého proudu ... 8
Čištění a servis ... 8
Pokyny pro bezpečné používání baterie ... 8
Interní baterie ... 11

Seznámení s notebookem Acer 12
Obrazovka ... 12
Zobrazení klávesnice ... 13
Pohled zleva ... 14
Informace o USB 3.2 Gen 1 ... 14
Pohled zprava ... 15
Pohled zespodu ... 16

Používání klávesnice 17
Zámkové klávesy ... 17
Speciální klávesy ... 17
Klávesové zkratky ... 18
Klávesy Windows ... 19

Používání přesného touchpadu 20
Gesta na touchpadu ... 20
Změna nastavení touchpadu ... 22

Obnovení 24
Vytvoření zálohy historie souboru ... 24
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů ... 27
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby ... 27
Obnovení počítače ... 31
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů ... 32
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho ... 35

Používání připojení Bluetooth 39
Povolení a zakázání Bluetooth ... 39
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení ... 39

Připojení k Internetu 42
Připojeno k bezdrátové síti ... 42
Připojení k bezdrátové síti LAN ... 42
Připojení pomocí kabelu ... 45
Integrovaná možnost síťového připojení ... 45
Připojení k mobilní síti ... 45

Bluelight Shield 46

Zabezpečení počítače 48
Používání bezpečnostního zámku počítače ... 48
Použití hesla ... 48
Zadání hesel ... 49

Nástroj BIOS 50
Pořadí spouštění ... 50
Nastavení hesel ... 50

Řízení spotřeby 51
Úsporný režim ... 51

Jednotka bateriových zdrojů 53
Vlastnosti baterie ... 53
Dobíjení baterie ... 53
Optimalizace životnosti baterie ... 54
Kontrola napájení z baterie ... 55
Upozornění na vybití baterie ... 55

S počítačem na cestách 56
Odpojení od stolního počítače ... 56
Přenášení ... 56
Příprava počítače ... 56
Co s sebou na schůzky ... 57
Přenášení počítače domů ... 57
Příprava počítače ... 57
Co vzít s sebou ... 57
Zvláštní opatření ... 58
Používání počítače v domácí kanceláři ... 58
Cestování s počítačem ... 58
Příprava počítače ... 58
Co vzít s sebou ... 59
Zvláštní opatření ... 59
Cestování do jiných zemí ... 59
Příprava počítače ... 59
Co vzít s sebou ... 59
Zvláštní opatření ... 60

Univerzální sériová sběrnice (USB) 62

Video a zvukové konektory 63
Připojení monitoru ... 63
Sluchátka a mikrofon ... 63

HDMI 64

Časté otázky 66
Vyžádání služby ... 68
Tipy a pokyny pro používání Windows 10 ... 70
Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? ... 70
Jak mohu počítač vypnout? ... 70
Jak mohu počítač odemknout? ... 70
Jak mohu nastavit připomenutí? ... 72

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!