

acer



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2023. Všechna práva vyhrazena.

Nitro 16 / Nitro 17

Zahrnuje: AN16-41 / AN16-51 / AN17-41 / AN17-51 / AN17-71

Tato revize: 03/2023



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	Nastavení NitroSense .....	50
Uživatelské příručky .....	6	Stahování Web Planet9 a PC client .....	50
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	7	Scénář .....	51
Vypnutí počítače .....	7	Profily scénářů .....	51
Péče o počítač .....	7	Pracovní režim .....	56
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Ovládání ventilátoru .....	57
Čištění a servis .....	8	Nastavení osvětlení Pulsar .....	58
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	9	Úpravy pokročilých nastavení .....	61
Interní baterie .....	11	Sledování .....	62
Péče o zrak .....	11	Centrum aplikací .....	63
Poznámky k používání 3D obrazu .....	12	<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>64</b>
<b>Prohlídka vašeho Acer notebooku</b> .....	<b>13</b>	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>66</b>
Zobrazení obrazovky .....	13	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	66
Pohled na klávesnici .....	14	Použití hesla .....	66
Pohled zleva .....	16	Zadání hesel .....	67
Informace o standardu USB 3.2 (AN16-51/AN17-51/AN17-71) / USB 2.0 (AN16-41/AN17-41) .....	16	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>68</b>
Pohled zprava .....	17	Pořadí spuštění .....	68
Informace o rozhraní USB 3.2 Gen 2 .....	17	Nastavení hesel .....	68
Pohled zezadu .....	18	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>69</b>
Informace o rozhraní USB Type-C .....	20	Úsporný režim .....	69
Pohled zdola .....	20	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>71</b>
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>21</b>	Vlastnosti baterie .....	71
Zamykací klávesy .....	21	Dobíjení baterie .....	71
Klávesové zkratky .....	21	Optimalizace životnosti baterie .....	72
Speciální klávesy .....	22	Kontrola napájení z baterie .....	73
<b>Plocha Windows OS</b> .....	<b>23</b>	Upozornění na vybití baterie .....	73
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>25</b>	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>74</b>
Gesta na touchpadu .....	25	Odpojení od stolního počítače .....	74
Změna nastavení touchpadu .....	27	Přesunování a co si vzít s sebou .....	74
<b>Obnovení</b> .....	<b>29</b>	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>76</b>
Vytvoření zálohy historie souboru .....	29	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>77</b>
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	32	<b>Port Thunderbolt 4</b> .....	<b>78</b>
Obnovení počítače .....	32	Monitory .....	78
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	33	<b>Čtečka karet SD</b> .....	<b>79</b>
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	36	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>80</b>
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>41</b>	Připojení monitoru .....	80
Povolení a zakázání Bluetooth .....	41	Sluchátka a mikrofon .....	80
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	41	<b>HDMI</b> .....	<b>81</b>
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>44</b>	<b>Časté otázky</b> .....	<b>83</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	44	Vyžádání služby .....	85
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	44	Typy a pokyny pro používání Windows .....	87
Připojení pomocí kabelu .....	47	Mohu vypnout oznámení? .....	87
Integrovaná možnost síťového připojení .....	47	Mohu přizpůsobit zamykací obrazovku? .....	87
<b>NitroSense</b> .....	<b>48</b>	Mohu změnit rozlišení obrazovky? .....	88
Hlavní obrazovka NitroSense .....	48	Kde jsou mé aplikace? .....	88
Karty widgetů .....	49	Co je účet Microsoft ID (účet)? .....	89
		Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	89
		Kde mohu získat další informace? .....	89

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!