

Uživatelská příručka



Lenovo

Řada IdeaPad Slim 3

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (leden 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Pohled zespodu	6
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	9
Zamezte dlouhodobému kontaktu těla s určitými horkými částmi	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem11

Práce s Windows	11
Informace nápovědy systému Windows	12
Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager a Lenovo Smart Engine	12
Nabídka tlačítka Novo	12
Otevřete nabídku tlačítka Novo	12
Interakce s vaším počítačem	13
Klávesové zkratky	13
Numerická klávesnice (u vybraných modelů)	14
Dotykové operace podporované systémem Windows (u vybraných modelů)	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . .17

Inteligentní funkce	17
Gesture Controls (dotyková obrazovka / dotyková ploška) (u vybraných modelů)	17
Maximální rozlišení (u vybraných modelů)	17
Režim Péče o oči	17
Chytré rušení hluku	17
Funkce Smart Appearance	17
Řízení napájení	17
Nabíjecí baterie	18
Nastavení chování tlačítka napájení	19
Schéma napájení	19
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19

Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	19
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	19
Výběr spouštěcích zařízení	19
Změna režimu klávesových zkratk	20
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Typy hesel	20
Nastavení hesla administrátora	20
Změna nebo odstranění hesla administrátora	21
Nastavení uživatelského hesla	21
Zapnout heslo pro spuštění	21
Nastavení hesla pevného disku	22
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	22

Kapitola 4. Nápověda a podpora23

Časté dotazy	23
Jak rozdělit úložnou jednotku na oddíly	23
Co mám dělat, když počítač neodpovídá	23
Co mám dělat, když na počítač vyliji tekutinu	23
Kde dostanu nejnovější ovladače zařízení a systém UEFI/BIOS	23
Proč se neustále mění jas obrazovky	23
Proč se počítač spustí automaticky, když se zvedne víko	23
Zdroje ke svépomoci	24
Co jsou to součásti CRU?	25
Součásti CRU pro vaše modely	25
Zavolejte Lenovo	26
Než budete kontaktovat Lenovo	26
Středisko podpory Lenovo	26
Zakoupit další služby	27

Dodatek A. Popis funkcí klávesových zkratk Lenovo29

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky31

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!