



Z-E3766



INFOTAINER  
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ⒸZ

## Návod k použití mediálního systému ZENEC

Jsme rádi, že jste si vybrali produkt společnosti ZENEC.

Než svůj nový systém ZENEC spustíte, přečtěte si tento návod k použití. V tomto návodu k použití naleznete důležité pokyny a informace pro bezpečný provoz systému ZENEC, které vám pomohou maximálně využít jeho technických výhod.

Veškeré informace v tomto návodu odpovídají stavu v době předání do tisku a týkají se pouze systému ZENEC v původním stavu. Z důvodu možných aktualizací softwaru zařízení se mohou ilustrace a funkce uvedené v tomto návodu k použití od vašeho systému ZENEC lišit. Nesrovnalosti v informacích, ilustracích nebo funkcích nemohou být podkladem pro vznesení jakýchkoli žalobních nároků.

Pokud své vozidlo prodáváte s namontovaným systémem ZENEC, zkontrolujte, zda s vozidlem předáváte i tento návod k použití a že jste ze zařízení odstranili veškeré osobní údaje, např. uložený telefonní seznam.

### OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	04
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ .....	05
OCHRANA PROTI KRÁDEŽI .....	05
MULTIFUNKČNÍ VOLANT (podle využití IR rozhraní Stalk) .....	06
OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU (režim učení) .....	07
Z-E3766 (PŘEDNÍ PANEL) .....	08
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ .....	09
STRUKTURA HLAVNÍ NABÍDKY .....	10
IKONY HLAVNÍ NABÍDKY .....	11
MEDIÁLNÍ AUDIO ZDROJE .....	12
ZDROJE VSTUPŮ .....	13
STAVOVÝ ŘÁDEK .....	14
FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ .....	15
FM RÁDIO .....	16
REŽIM GRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ FM .....	17
MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ STANIC FM .....	18
NASTAVENÍ FM .....	19
PŘEDVOLBY FM STANIC .....	20
RÁDIA DAB+ .....	21
SOUBOR DAB+ A SEZNAM STANIC .....	22
NASTAVENÍ DAB+ .....	23
PŘEDVOLBY STANICE DAB+ .....	24
USB / BT A2DP / IPOD (AUDIO) MEDIA .....	25
(AUDIO) MÉDIA USB / BT A2DP / IPOD OVLÁDACÍ PANEL .....	26
HUDBA BT (A2DP) .....	27
IPOD (AUDIO) .....	28
SEZNAM SKLADEB (AUDIO) .....	29
FUNKCE SMART PLAYLIST (AUDIO) .....	30
SEZNAM SKLADEB OBLÍBENÉ (AUDIO) .....	31
VIDEO MÉDIA: HARDDISK .....	32
SEZNAM STOP (VIDEO) .....	33
HDMI / AV/IN .....	34
KAMERA .....	35
ČAROVÉ VYMĚŘENÍ KAMEROU .....	36
POUŽITÍ ANDROID AUTO .....	37
OPERACE ANDROID AUTO .....	38

APPLE CARPLAY .....	39
APPLE CARPLAY OPERATION .....	40
BLUETOOTH (HANDS-FREE ZAŘÍZENÍ) .....	41
OVLÁDACÍ PANEL (VPRAVO) .....	42
SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ .....	43
PÁROVÁNÍ .....	44
NASTAVENÍ BLUETOOTH .....	45
STAVOVÝ ŘÁDEK BLUETOOTH .....	45
PŘIJETÍ/UKONČENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ (PROSTŘEDNICTVÍM ZAŘÍZENÍ) .....	46
ODCHOZÍ HOVOR PROSTŘEDNICTVÍM ČÍSELNÉ KLÁVESNICE .....	46
ODCHOZÍ HOVOR PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO SEZNAMU .....	46
NABÍDKA BLUETOOTH .....	47
TELEFONNÍ SEZNAM .....	48
SEZNAMY VOLÁNÍ .....	49
OBLÍBENÉ .....	50
APLIKACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PRO SMARTPHONY .....	51
MULTIZÓNA (AUDIOSYSTÉM ZADNÍHO SEDADLA) .....	52
NAVIGACE .....	53
AKTUALIZACE NAVIGACE .....	53
MAPY (PŘÍKLADY) .....	54
POKYNY PRO POUŽITÍ NAVIGACE .....	55–56
ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY NAVIGACE .....	57
NASTAVENÍ .....	58
IKONA DISPLEJE (JAS) .....	59
NASTAVENÍ ZDROJŮ .....	60
NASTAVENÍ RŮZNÉ .....	61
NASTAVENÍ BT / SÍŤ .....	62
NASTAVENÍ ZVUKU .....	63
NASTAVENÍ HLASITOSTI .....	64
RYCHLÉ NASTAVENÍ ZVUKU (BAL/FAD_SUBWOOFER_LOUDNESS_BASS BOOST) .....	65
NASTAVENÍ ZVUKU: REŽIM EXPERTA .....	66
HLASITOST ZVUKU – NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ .....	67
VYVÁŽENÍ / FADER .....	68
EKVALIZÉR .....	69
NASTAVENÍ X-OVER .....	70
NASTAVENÍ SUBWOOFERU .....	71
ČASOVÝ SOULAD .....	72
NASTAVENÍ NAVI-MIXER .....	73
KONFIGURACE DISPLEJE TFT .....	74
NASTAVENÍ VOZIDLA .....	75
NASTAVENÍ VSTUPŮ .....	76
NASTAVENÍ SYSTÉMU .....	77
NASTAVENÍ DATA A ČASU .....	78
VERZE SOFTWARE .....	79
HESLO .....	80
POZNÁMKY K INSTALACI .....	81
DEMONTÁŽ A PŘÍPRAVA .....	81
PŘEHLED ZAHRNUTÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	82
UVEDENÍ DO PROVOZU .....	82
SCHÉMA ZAPOJENÍ Z-E3766 .....	83–84
ZKRATKY .....	85
STATUTÁRNÍ PRÁVA A ZÁRUKA .....	86

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Je-li řidič vozidla nepozorný, může to vést k nehodě nebo zranění. Ovládání systému ZENEC může odvádět pozornost od obecné dopravní situace! Stejně tak může pozornost řidiče od obecné dopravní situace odvádět připojování datových médií, jejich výměna či zasunování.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Nastavení reproduktoru vždy proveďte tak, aby akustické signály přicházející z vnějšku bylo možné ve vozidle slyšet (např. sirény nebo varovná akustická zařízení).

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Nesprávná instalace nebo uvedení systému ZENEC do provozu může způsobit poškození systému ZENEC nebo elektroniky vozidla. Instalaci zařízení smí provést pouze kvalifikovaný odborník schválený společností ZENEC.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Tento systém ZENEC je určen výhradně pro provoz při palubním napětí 12 V DC. Spuštění systému ZENEC při jakémkoli jiném napětí může způsobit poškození systému ZENEC nebo elektroniky vozidla.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Demontáž nebo úpravy systému ZENEC mohou vést k poškození zařízení nebo vozidla. Otevřením nebo úpravami zařízení osobou, která není pověřena společností ZENEC, dojde k pozbytí platnosti nároku na reklamaci.

V případě poruchy či závady kontaktujte autorizovaného prodejce ZENEC. Neoprávněnou opravou se zruší nárok na reklamaci.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Připojovací a nabíjecí kabely externích mobilních zařízení mohou řidiči překážet. Veďte je tak, aby nebránily volnému pohybu řidiče.

### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Doporučení trasy a dopravní značení zobrazená v systému ZENEC se mohou lišit od reálných situací. Dopravní značky a dopravní předpisy mají přednost před doporučeními trasy a značení v systémech ZENEC.

Rychlostní údaje zobrazené v navigačním systému odpovídají povolenému rychlostnímu limitu. Rychlost a chování přizpůsobte převládající viditelnosti, počasí, stavu vozovky a dopravní situaci.

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Viz strana 8 a bod ① pro umístění a ruční ovládání levého otočného kodéru s funkcí zapnutí / vypnutí.

### **Auto zapnutí / vypnutí.**

Zařízení Z-E3766 namontované ve vozidlech bez SWC nainstalovaného z výroby: Zařízení se zapne pomocí klíče zapalování (ACC)\*.

Zařízení Z-E3766 namontované ve vozidlech s OE SWC a dalším rozhraním Stalk: Zařízení se zapne pomocí klíče zapalování (ACC)\*.

### **i POZNÁMKA**

U vozidel vybavených ovládním OE na volantu je nutné použít samostatné rozhraní Stalk (není součástí této sady).

\*Klíčem zapalování ACC nemusí automaticky spouštět zařízení, je-li ve vozidle přítomna druhá 12V baterie a směrový specifický elektrický kabel a systémové připojení pomocných komponent.

Podrobnější informace získáte u výrobce vozidla nebo autorizovaného prodejce ZENEC.

## OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Systém ZENEC je vybaven funkcí ochrany proti krádeži. Je-li ochrana aktivní, při restartování systému ZENEC po přerušení napájení budete vyzváni k zadání hesla.

Jak změnit heslo:

Návod k obsluze přístroje →Nastavení→Audio

### **i POZNÁMKA**

Své heslo udržujte v bezpečí. Pokud heslo ztratíte, je třeba systém ZENEC odinstalovat a zaslat zpět servisu ZENEC, který odblokuje ochranu proti krádeži. Služba odblokování není zdarma!



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!