

Tímto univerzálním ovladačem lze ovládat až 11 různých přístrojů od většiny známých výrobců elektroniky.

Jednoduchý návod k použití

Všeobecný Popis:

Jedná se o nový model předem naprogramovaného univerzálního dálkového ovladače určeného pro evropský trh, kterým lze ovládat až 11 různých přístrojů. Tento typ ovladače má obsáhlou edici kódů, umožňuje ovládat všechny základní funkce, které potřebujete k provozu těchto přístrojů. Pomocí této jedinečné metody šetří váš čas. Má moderní výkonné funkce a vyznačuje se stálou kvalitou:

a) 6 kontrolních tlačítek pro jednotlivé přístroje: **TV1, TV2, VCR, CBL/SAT (Cable TV/ Satellite TV) SAT/CBL (Cable TV/ Satellite TV) AUX(CD, LD, VCD, DVD, Tuner, Tape, Amplifier)**

Seznam zkratk zařízení:

TV1, TV2 - televizní přijímač
SAT - satelitní přijímač
CBL - přijímač kabelové televize
VCR - videorecorder
AUX - vstupy pro ostatní zařízení
CD - přehrávač CD disků
LD - přehrávač laserových disků
VCD - přehrávač videodisku
DVD - přehrávač DVD
Tuner - rádio
Tape - kazetový přehrávač
Amplifier - zesilovač

b) 11 paměťových bloků pro různá zařízení: televize, videorekordér, přijímač kabelové televize, satelitní přijímač (včetně digitálního satelitového přijímače), **CD, LD, VCD, DVD**, rádio, kazetový přehrávač a zesilovač.

c) Rozsáhlá edice kódů: 357 kódů pro televizi, 109 kódů pro videorekordér, 233 kódů pro satelitový přijímač/přijímač kabelové televize, 156 kódů pro ostatní zařízení.

d) 4 pracovních režimy: **Set-up Mode** (nastavení), **Quick Search Mode** (rychlé vyhledávání), **Auto Search** (automatické vyhledávání) a **Display Mode** (zobrazení nastaveného kódu).

e) Světelná kontrolka přenosu a nastavení.

f) Teletext/funkce rychlý text.

g) Průrazná funkce.

h) Funkce blokování a tlumení zvuku.

Nastavení

1. Nastavení dle značky přijímače:

V přiloženém seznamu kódů pro jednotlivé výrobní značky vyhledejte kód značky přístroje, který chcete ovládat pomocí univerzálního ovladače. Například značce **SONY TV** odpovídají kódy: 029, 120, 127... dále se řiďte následujícími pokyny:

- a) Stlačte tlačítko **SET** a přidržte jej stisknuté. Poté stlačte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete ovládat, např.: **TV1, TV2, VCR, SAT/CBL, AUX**, atd.
- b) Jakmile se rozsvítí kontrolka, uvolněte stlačená tlačítka.
- c) Zadejte trojmístný kód přijímače (např. kód 029 pro SONY TV).
- d) Pokud je zadaný kód správný, kontrolka se automaticky vypne. Potvrďte stlačením tlačítka příslušného přístroje a potvrďte stlačením **POWER**. Poté pokračujte dle bodu e). Pokud je zadaný kód chybný, kontrolka dvakrát zabliká a zůstane v režimu nastavení. V tomto případě zadejte ještě jednou kód (viz bod c).
- e) Vyzkoušejte, zda stisknutí tlačítka na ovladači vyvolá příslušnou reakci. Pokud tlačítka nefungují nebo přístroj reaguje jen na některé povely, pokuste se zadat některý z dalších kódů na seznamu pro vybranou výrobní značku (např. kód 120, 127, ... pro SONY TV). Postupujte opakovaně dle pokynů a) - e), dokud nenajdete příslušný kód. Pokud i nadále přístroj reaguje jen na některé povely, můžete využít režimu rychlého vyhledávání **R**. Ovladač rychle vyhledá vhodný kód, po jehož zadání bude přístroj fungovat odpovídajícím způsobem.

Poznámka: Pokud chcete přerušit režim nastavování během nastavování, zmáčkněte tlačítko odpovídající přístroji (např. **TV, CBL**, atd.). Nestisknete-li žádné tlačítko, režim nastavení se automaticky po 10 sekundách vypne.

2. Nastavení pomocí režimu rychlého vyhledávání

Pokud přístroj nereaguje ani po opakovaném zadání kódu (tzn. přístroj nelze ovládat dálkovým ovladačem) nebo nemůžete-li najít správný kód na seznamu kódů pro jednotlivé výrobní značky, máte možnost využít Quick Search (režim rychlého vyhledávání) k vyhledání příslušného kódu. Během tohoto režimu dálkový ovladač pouze vybere a vysílá různé druhy signálů, aby zjistil, zda přístroj reaguje či nikoli. Tento ovladač vám ušetří mnoho času při vyhledávání příslušného kódu. Jiné univerzální dálkové ovladače v režimu vyhledávání vysílají signál neustále.

- a) Zapněte přístroj, který chcete nastavit. Pokud se jedná o videorekordér, musí v něm být vložena videokazeta.
- b) Zmáčkněte tlačítko **SET** a podržte jej stisknuté. Zmáčkněte na ovladači tlačítko určené pro přístroj, který chcete ovládat (např. **TV1**, **TV2**, **VCR**, **SAT/CAB**, **AUX**, atd.).
- c) Jakmile se rozsvítí kontrolka, uvolněte stlačená tlačítka.
- d) Namiřte ovladač směrem na přístroj, zmáčkněte tlačítko **POWER**. Jedná-li se o **VCR** či **AUX**, lze si vybrat mezi tlačítky **POWER** a **PLAY**. Dálkové ovládání se nastaví do režimu **Quick Search** (rychlého vyhledávání) a kontrolka začne blikat.
- e) Zkontrolujte, zda přístroj reaguje. Pokud ano, postupujte dále dle bodu f. Pokud ne, zkuste hledání opakovat každou sekundu dle bodu d.
- f) Vyzkoušejte, zda přístroj reaguje i na ostatní tlačítka. Pokud ano, zmáčkněte tlačítko pro zvolený přístroj, opustíte režim vyhledávání. Pokud tomu tak není, přepněte hledání do režimu vyhledávání **R**, aby ovladač vyhledal odpovídající kód (viz kapitola - Nastavení pomocí režimu rychlého vyhledávání).

Poznámka:

1. Pokud chcete ukončit nebo změnit režim vyhledávání, stiskněte tlačítko příslušného přístroje a kontrolka přestane svítit. Jakmile je rychlé vyhledávání ukončeno, kontrolka se rozsvítí na 1,5 vteřiny a poté se automaticky vypne.
2. V režimu vyhledávání můžete kromě tlačítek **POWER** a **PLAY** (v případě **VCR/AUX**)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!