

GARMIN[®]

nüvi[®] 7X5 series

užívateľská príručka



© 2008 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 alebo
(800) 800.1020
Fax: (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870 8501241 (mimo Veľkej Británie)
0808 2380000 (v rámci Veľkej Británie)
Fax: +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax: 886 2 2642 9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takéto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin, MapSource®, núvi® a TourGuide® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, myGarmin™ a nüMaps Guarantee™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť používané bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. Audible.com® je registrovaná obchodná značka Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® je registrovaná obchodná značka Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ je obchodná značka SD Card Association. Google a Panoramio sú obchodné značky Google Inc. Microsoft, MSN a logo MSN sú obchodné značky skupiny spoločností Microsoft. Názov MapQuest je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka AOL LLC. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.



Úvod



Konvencie príručky

Keď ste inštruovaní “dotknúť sa” niečoho, použite svoj prst na dotknutie sa položky na obrazovke.

Malé šípky použité v texte (->) naznačujú, že by ste sa mali dotknúť série položiek.

Napríklad, ak vidíte “dotknite sa **Kam viesť?** > **Obl'úbené**” mali by ste sa dotknúť tlačidla **Kam viesť?** a potom tlačidla **Obl'úbené**.

nüvi Tipy a skratky

- Pre rýchly návrat na Hlavnú stránku sa dotknite a držte **Späť**.
- Dotknite sa  a , aby ste videli viac možností. Dotknite sa a držte pre rýchlejšie rolovanie.

Spojte sa s Garmin

V USA navštívte www.garmin.com/support, alebo sa spojte a Garmin USA telefonicky na číse (913) 397-8200 alebo (800) 800-1020.

Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na číse 0808 2380000.

V Európe navštívte www.garmin.com/support a kliknite na **Contact Support** alebo kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na číse +44 (0) 870.8501241.

Slovensko: zákaznícka linka 0800 135 000

myGarmin™

Navštívte stránku <http://my.garmin.com> pre prístup k najnovším službám pre vaše produkty Garmin:

- Zaregistrujte si svoj prístroj Garmin.
- Predplaťte si online služby pre informácie o bezpečnostných kamerách (pozrite si stranu 50).
- Odblokujte volitelné mapy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!