

DENON[®]

DP-400

TURNTABLE

Owner's Manual

[Front panel](#)

[Rear panel](#)



Accessories	4
Features	5
Part names and functions	6
Front panel	6
Rear panel	8

Preparations

Assembly	10
Mounting the turntable	11
Mounting the counterweight	12
Mounting the head shell with cartridge	12
Attaching the dust cover	13
Using the dust cover as a record stand	13
Adjustments	15
Adjusting the stylus pressure	15
Adjusting anti-skating	17

Connections

Connecting devices that do not have a phono input	19
Connecting devices that have a phono input	20
Connecting the AC adapter	21

Playback and recording

Record playback	24
Record playback	24
Stopping playback	26
Using the automatic stop function	27



Tips

Contents	28
Troubleshooting	29
Power does not turn on/Power is turned off	30
The turntable does not spin	30
No sound comes out	31
Audio skips, scratches or is distorted	31
Howling is produced	32
The tone arm stops moving halfway	32

Appendix

Replacing the stylus	33
Replacing the cartridge	34
Specifications	36



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!