

G10125 Horkovzdušná fritéza

TŘÍDY ZABEZPEČENÍ / TŘÍDY OCHRANY



Pozornost
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI



Upozornění
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO VLHKOSTI



UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE ZAŘÍZENÍ. **UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY NEBO NÁHRADNÍ DÍLY, S NIMIŽ SE MANIPULUJE UŽIVATELEM.** V PŘÍPADĚ VŠECH SERVISNÍCH OPERACÍ SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.

Pokud zařízení potiskem níže uvedených symbolů znamená, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol udává přítomnost součástí pracujících při vysokém napětí ve výrobku; za žádných okolností ji neotvírejte. Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.



Tento symbol znamená, že zařízení patří k **Classe I**: to znamená, že zařízení má zástrčku, která obsahuje uzemňovací tyč a měla by být používána výhradně na zásuvkách vybavených uzemněním.

Třída I Symbol spotřebiče. To znamená, že zařízení musí mít podvozek připojený k elektrickému uzemnění pomocí zemního vodiče.



Upozornění: Tento symbol sděluje uživateli důležité pokyny ke čtení a sledování při používání.

Upozornění: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro operace a údržbu v této příručce vlastníka.



Upozornění: Opaření povrchu, nebezpečí popálení.

Pozor: horký povrch, nebezpečí popálení.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; pečlivě uchovávejte tuto brožuru pro další konzultaci; výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v této návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě poškození v důsledku nesprávného, chybného a nepřiměřeného použití.

Před použitím zkontrolujte integritu přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na pomoc.

Nenechávejte prvky obalu (plastové sáčky, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; Kromě toho je třeba mít na paměti, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že data registrační značky jsou kompatibilní s údaji elektrické sítě. Instalace musí být provedena na základě pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škodu osobám, zvířatům nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné používat adaptéry, více zásuvek a rozšíření, použijte ty, které splňují současné bezpečnostní předpisy; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo nástavcích, jakož i maximální výkon vyznačený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte přístroj zbytečně zasunutý; je lepší odpojit od sítě napájení, pokud jednotka není používána.

Pokud je přístroj ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte od zdroje napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahujte za něj, abyste jej odpojil. Nenechte ho viset z pracovního vrcholu, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte výrobek v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; nechat výrobek opravit autorizovaným servisním střediskem.

- Nevystavujte výrobek škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Skladujte jej na suchých místech. Výrobek nepracujte s mokřými rukama ani naboso.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly náležitě sledovány nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání prostředku a včetně souvisejících rizik; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.

- Děti by si neměly se zařízením hrát.
 - Uchovávejte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo poruchy, nemanipulujte s přístrojem. Každá oprava musí být provedena výrobcem nebo jeho technickou pomocí nebo v každém případě osobou s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a způsobit zánik záručních podmínek.
- UPOZORNĚNÍ:** Výrobek má funkci vytápění.
- Povrchy mohou vyvinout vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že vnímání teploty je pro každou osobu odlišné, používejte zařízení opatrně. Klepněte pouze na povrchy určené k dotyku.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
 - Zařízení není určeno k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím proveďte napájecí kabel.
 - Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
 - Nepoužívejte pod hořlavými materiály nebo vedle sebe, jako jsou záclony, zdroje tepla, chladné prostory a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nepokládej stěny proti zdi. Ponechte alespoň 10 cm volného místa na zadní straně, po stranách a nad zařízením.

Přístroj je během používání velmi horký; nikdy se nedotýkejte skla nebo vnitřních částí, ale pouze manipulujte a ovládáte. K vytáhnutí příslušenství vždy používejte dodanou židli a rukojeť.

Nepokládejte nic na dvířka, když jsou otevřena, protože by se mohly poškodit dveře nebo dojít k pádu a rozbití trouby.

Trvá asi 30 minut, než se zařízení po použití zcela ochladí.

Nepokládejte nic na horní části zařízení. Nepohybujte s přístrojem, pokud obsahuje potraviny nebo je stále teplé.

Potraviny umístěte pouze na dodávané plechy na pečení a příslušenství, aby se nedotkli odporu.

Nedávejte do trouby olej: nebezpečí požáru.

Neházejte vodu na sklo, pokud je horké, může se prasknout.

Pečlivě manipulujte s čerstvě uvařenými potravinami, mohou hořet.

Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Odpojte na konci každého použití.

Neponořujte do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se do ní dostaly postříkání tekutin.

Během provozu vyzařují příklady vzduchu horkou páru. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti. Při otevírání dveří po smažení také věnujte pozornost páře.

Před každým použitím proveďte napájecí kabel.

Za chodu stroje nezakrývejte vzduchové štěrbin.

Nepoužívejte výrobek jako topnou jednotku. Do větracích štěrbin nic nevkládejte.

Před čištěním odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a vyčkejte na úplné ochlazení každé části výrobku.


Popis

- 1 přívod vzduchu
- 2 Ovládací panel
- 3 Tělo
- 4 Tlačítko pro uvolnění koše
- 5 koš
- 6 Nádoba
- 7 Mřížka výstupu vzduchu (na zadní straně)
- 8 Rukojeť



Fritování

Při prvním použití pečlivě umyjte veškeré příslušenství a vnitřní přihrádku. Vyjměte nádobu (6) asi na 30 minut a nechejte vnitřní prostor větrat. Před provedením prvního smažení jej nechejte asi 10 minut prázdný a nechejte jej dosáhnout maximální teploty.


- Připojte k vhodné uzemněné zásuvce.
 - Opatrně vyjměte nádobu (6). Vložte jídlo do koše (5).
 - Vložte nádobu zpět do těla (3).
 - Pokud se spotřebič přepnul do pohotovostního režimu, stiskněte na ovládacím panelu (2).
 - Nastavte program, teplotu a dobu smažení, jak je vysvětleno v následujících odstavcích.
- Stisknutím  zahájíte smažení.

Varování: Nikdy nepoužívejte nádobu (6), pokud v ní není namontován koš (5). Během smažení a až do úplného vychladnutí se nedotýkejte nádoby ani vnitřních částí zařízení. Dotýkejte se pouze rukojeti (8).

- Některá jídla je třeba v polovině smažení promíchat. Pro promíchání uchopte rukojeť (8) a vyjměte nádobu. Promíchejte pohybem tam a zpět a poté vraťte nádobu do její polohy.

Varování: během této operace nestiskněte tlačítko (4) na rukojeti.

- Jakmile uslyšíte zvuk časovače (5 pípnutí), doba smažení skončila. Vyjměte nádobu a zkontrolujte, zda je jídlo usmažené. Pokud nejsou připraveny, vložte nádobu zpět na místo a připravte na několik minut další smažení

Poznámka: stroj lze vypnout ručně stisknutím  na ovládacím panelu (2).

- Chcete-li vyjmout jídlo, vyjměte nádobu a položte ji na povrch vhodný pro vysoké teploty (200 ° C); stiskněte tlačítko (4) a zvedněte koš (5).

Při vyjímání nádoby po smažení dávejte pozor na páru.

Koš (5), pokud je připevněný k nádobě (6), nepřetácejte, protože by na jídlo mohly spadnout oleje a zbytky pokrmů, které kapaly do dna nádoby.

- Vyprázdněte koš do nádoby nebo talíře.

- Pokud chcete po smažení spustit další, fritéza nepotřebuje čekací doby a je okamžitě připravena.

KONTROLNÍ PANEL

A. Ikony pro 8 přednastavených programů

B. Ikona pro provozní stav motoru

C. Tlačítko ON / OFF

D. Tlačítko START / PAUSE

E. Tlačítko zvýšení teploty

F. Tlačítko snížení teploty

G. Tlačítko zvýšení času

H. Tlačítko snížení času

I. Tlačítko MENU '


Použití


RUČNÍ PROVOZ

- Pokud se spotřebič přepnul do pohotovostního režimu, stiskněte na ovládacím panelu (2).

- Pomocí tlačítek (E a F) nastavte požadovanou teplotu.

- Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek (G a H).

- Stisknutím  zahájíte smažení. Ikona (B) zobrazuje provozní stav ventilátoru.



PROVOZ PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ

- Pokud se spotřebič přepnul do pohotovostního režimu, stiskněte  na ovládacím panelu (2).


- Stiskněte jednou tlačítko MENU '(I), rozsvítí se první nabídka (kuře).

- Několikerým stisknutím tlačítka Menu (I) si můžete vybrat z 8 přednastavených programů: kuřecí maso, maso, ryby, dezerty, hranolky, koláčky, koryši, cibulové kroužky.

- Po zapnutí zvoleného programu počkejte 5 sekund a stroj se spustí, nebo:

o Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek (E a F).

o Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek (G a H).

o Stisknutím  zahájíte smažení. Ikona (B) zobrazuje provozní stav ventilátoru.

Poznámka. Nastavený čas a teplota jsou navrženy tak, aby správně vařily ve vztahu k druhu jídla souvisejícímu se zvoleným programem. Doporučujeme měnit čas a teplotu pouze na základě zkušeností (např. Nedokončené předchozí smažení nebo příliš dlouhé smažení).

Během smažení:

- Neodstraňujte nádobu, pokud to není nutné k promíchání nebo ke kontrole stavu potravin

- Pozastavit můžete stisknutím tlačítka (D).

- Hodnoty času a teploty lze měnit.

- Spotřebič můžete zastavit stisknutím tlačítka (C).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!