

| | |
|--|-----------------|
| <i>Mikrovlánná trouba</i> • NÁVOD K OBSLUZE | CZ 3-18 |
| <i>Mikrovlánná rúra</i> • NÁVOD NA OBSLUHU | SK 19-34 |
| <i>Microwave oven</i> • INSTRUCTIONS FOR USE | GB 35-46 |
| <i>Mikrohullámú sütő</i> • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | H 47-59 |
| <i>Kuchenka mikrofalowa</i> • INSTRUKCJA OBSŁUGI | PL 60-73 |



| | | |
|-----------|--|----|
| CZ | I. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| | II. ÚVOD K MIKROVLNNÉMU VAŘENÍ | 6 |
| | III. JAK VLASTNOSTI POTRAVIN OVLIVŇUJÍ MIKROVLNNÉ VAŘENÍ | 6 |
| | IV. SPECIÁLNÍ POSTUPY PŘI MIKROVLNNÉM VAŘENÍ | 7 |
| | V. DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OHRÍVÁNÍ POKRMŮ | 7 |
| | VI. VHODNÉ NÁDOBÍ A MATERIÁLY | 8 |
| | VII. INSTALACE, VENTILACE | 9 |
| | VIII. POKYNY K OBSLUZE MV TROUBY | 11 |
| | IX. OVLÁDÁNÍ | 12 |
| | X. OTÁZKY A ODPOVĚDI | 16 |
| | XI. ÚDRŽBA | 16 |
| | XII. EKOLOGIE | 17 |
| | XIII. TECHNICKÁ DATA | 17 |
| SK | I. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 19 |
| | II. ÚVOD DO MIKROVLNNÉHO VARENIA | 22 |
| | III. AKO VLASTNOSTI POTRAVIN OVPLYVŇUJÚ MIKROVLNNÉ VARENIE | 22 |
| | IV. ŠPECIÁLNE POSTUPY PRI MIKROVLNNOM VARENÍ | 23 |
| | V. DŮLEŽITÉ POKYNY NA OHRIEVANIE POKRMOV | 23 |
| | VI. VHODNÝ RIAD A MATERIÁLY | 24 |
| | VII. INŠTALÁCIA, VENTILÁCIA | 25 |
| | VIII. POKYNY K OBSLUHE MV RÚRY | 27 |
| | IX. OVLÁDANIE | 27 |
| | X. OTÁZKY A ODPOVEDE | 31 |
| | XI. ÚDRŽBA | 32 |
| | XII. EKOLÓGIA | 33 |
| | XIII. TECHNICKÉ ÚDAJE | 33 |
| GB | I. SAFETY INSTRUCTIONS | 35 |
| | II. HOW TO ACHIEVE THE BEST RESULTS IN THE MW OVEN | 37 |
| | III. INSTALLATION, VENTILATION | 39 |
| | IV. OPERATING INSTRUCTIONS FOR MW OVEN | 40 |
| | V. CONTROL | 40 |
| | VI. MAINTENANCE | 44 |
| | VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION | 45 |
| | VIII. TECHNICAL DATA | 45 |
| HU | I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK | 47 |
| | II. HOGYAN ÉRJÜK EL A LEGJOBB EREDMÉNYEKET A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN | 50 |
| | III. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK - ÜZEMBE HELYEZÉS, LEVEGŐÁRAMLÁS | 52 |
| | IV. HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ | 53 |
| | V. VEZÉRLÉS | 53 |
| | VI. KARBANTARTÁS | 58 |
| | VII. ÖKOLÓGIA | 58 |
| | VIII. MŰSZAKI ADATOK | 59 |
| PL | I. WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI | 60 |
| | II. JAK OSIĄGNAĆ NAJLEPSZE WYNIKI W KUCHENCE MIKROFALOWEJ | 63 |
| | III. WSKAZÓWKI OGÓLNE – INSTALACJA, WENTYLACJA | 65 |
| | IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKI MIKROFALOWEJ | 66 |
| | V. STEROWANIE | 67 |
| | VI. CZYSZCZENIE | 71 |
| | VII. EKOLOGIA | 72 |
| | VIII. DANE TECHNICZNE | 72 |

eta 2209

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- **Důležité bezpečnostní pokyny:** Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte pro budoucí použití. Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Minimální výška volného prostoru potřebného nad horním povrchem trouby činí 300 mm.
- Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
- Pokud se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, kontrolujte občas troubu, aby nedošlo ke vznícení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!