

Rohnson[®]

Návod k použití
MIKROVLNNÁ TROUBA
R-2032



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Mikrovlnná trouba je určena výhradně pro rozmrazování, vaření, ohřívání a sušení potravin.

- Je doporučeno nezapojovat spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Mikrovltná trouba musí být umístěna na rovném a stabilním povrchu. Používejte pouze jako volně stojící spotřebič.
- Ujistěte se, že jsou před použitím odstraněny všechny obalové materiály zevnitř dveří.
- Nepoužívejte mikrovltnou troubu v blízkosti vody, ve vlhkém prostředí, v blízkosti zdrojů tepla či hořlavých materiálů.
- Nezapínejte troubu, pokud je prázdná.
- **Varování:** Tekutiny a potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách z důvodu rizika exploze.
- Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní, které je vhodné do mikrovltné trouby.
- Věnujte vyšší pozornost ohřevu potravin v plastových nebo papírových nádobách.
- Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte spotřebič a ponechte dvířka zavřená, dokud se plameny neudusí.
- Nepoužívejte mikrovltnou troubu pro účely skladování. Neskladujte v ní žádné předměty, jako například papír, kuchyňské náčiní, jídlo apod.
- Před ohřevem v mikrovltné troubě odstraňte z jídla veškeré kovové a papírové předměty.
- Ohřívání tekutin v mikrovltné troubě může vést k opožděnému projevu varu, dbejte proto maximální opatrnosti při zacházení s nádobou s tekutinou.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání víček či rozbalování ohřátých potravin, aby nedošlo k opaření vycházející párou.
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmí v mikrovltné troubě ohřívát, protože mohou explodovat.
- Potraviny s tvrdou slupkou, jako např. brambory, dýně, jablka či ořechy před vařením v mikrovltné troubě nejprve propíchejte.
- Kuchyňské nádobí může být horké v důsledku přeneseného tepla z ohříváných potravin. Pro manipulaci s ohřátými potravinami a nádobím používejte kuchyňské rukavice.
- Nesmažte v troubě potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí, nebo dokonce přivodit popálení pokožky.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!