



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SMS4EVI14E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace	4	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora.....	11	Leštidlo	26
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	26
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	26
Efficient Dry	11	Mycí prostředek	27
Instalace a připojení.....	12	Vhodné mycí prostředky	27
Rozsah dodávky.....	12	Nevhodné mycí prostředky	28
Instalace a připojení spotřebiče	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pro odtok.....	12	prostředkům	28
Přípojka pitné vody.....	12	Naplnění mycího prostředku	29
Elektrické připojení.....	13	Nádobí.....	29
Seznámení	14	Poškození sklenic a nádobí	30
Spotřebič	14	Uložení nádobí	30
Ovládací prvky.....	15	Vyklízení nádobí	31
Programy	18	Základní ovládání.....	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Zapnutí spotřebiče	31
Favourite ☆.....	19	Nastavení programu.....	31
Přídavné funkce	20	Nastavení přídavné funkce.....	32
Vybavení	20	Nastavení časové předvolby.....	32
Horní koš na nádobí.....	20	Spuštění programu.....	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Aktivace zablokování tlačítek	32
Příborová zásuvka	21	Deaktivace blokování tlačítek.....	32
Etažér.....	22	Zastavení programu	32
Sklopné trny	22	Přerušení programu	32
Výšky koše na nádobí.....	23	Vypnutí spotřebiče.....	33

Základní nastavení	34	Technické údaje	57
Přehled základních nastavení.....	34	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	36	Source software	58
Home Connect	36	Prohlášení o shodě	58
Rychlé spuštění Home Connect.....	36		
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start 	37		
Vzdálená diagnostika	37		
Aktualizace softwaru	37		
Ochrana údajů.....	38		
Čištění a ošetřování	38		
Čištění mycí vany	38		
Čisticí prostředky.....	38		
Rady k čištění spotřebiče.....	38		
Čisticí program 	39		
System sítěk	40		
Čištění ostříkovačích ramen.....	41		
Odstranění poruch	42		
Bezpečnost spotřebiče	42		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	43		
Výsledek mytí	45		
Problém Home Connect.....	51		
Pokyny v indikačním poli.....	52		
Poruchy funkce.....	52		
Mechanické poškození.....	54		
Zvuky	54		
Čištění čerpadla odpadní vody	55		
Přeprava, uskladnění a likvidace	55		
Demontáž spotřebiče	55		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	56		
Přeprava spotřebiče	56		
Likvidace starého spotřebiče	56		
Zákaznický servis	56		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57		
Záruka AQUA-STOP	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!