

ThinkPad E14 Gen 5 a ThinkPad E16 Gen 1

Uživatelská příručka

Lenovo
ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (duben 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s notebookem Lenovo.iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Boční pohled	5
Vlastnosti a specifikace	8
Technické údaje USB	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Přístup k sítím	11
Připojení k sítím Wi-Fi	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Zapněte režim V letadle	12
Interakce s vaším počítačem	12
Použití klávesových zkratk	12
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	13
Použití dotykové plošky	15
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	17
Připojení k externímu displeji	18

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 21

Aplikace Lenovo	21
Lenovo Vantage	21
AI Meeting Manager (u vybraných modelů)	21
Lenovo Smart Appearance (u vybraných modelů)	22
Inteligentní chlazení	24
Řízení napájení	26
Kontrola stavu baterie	26
Nabíjení počítače	26
Změna nastavení napájení	27
Přenos dat	28
Nastavit připojení Bluetooth.	28
Příslušenství	28
Zakoupení příslušenství.	28

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací. 29

Zamknout počítač.	29
Přihlášení pomocí otisku prstu (u vybraných modelů)	29
Přihlášení pomocí ID obličeje (u vybraných modelů)	30

Chraňte data před výpadkem napájení (u vybraných modelů)	30
Hesla pro systém UEFI BIOS.	30
Typy hesel.	30
Nastavení, změna a odstranění hesla.	31
Ověřování FIDO (Fast Identity Online)	33
Správa systému BIOS na základě certifikátu	33

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 35

UEFI BIOS	35
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	35
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	35
Nastavení systémového data a času	35
Změna spouštěcí sekvence	35
Zobrazení protokolů událostí UEFI BIOS	36
Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS (pouze u modelů Intel)	37
Obnovení systému do stavu z výroby	37
Aktualizace systému UEFI BIOS	38
Úplné obnovení dat (u vybraných modelů)	38
Nainstalujte operační systém Windows a ovladače	39

Kapitola 6. Výměna CRU 41

Seznam CRU	41
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	41
Vyměnit jednotku CRU	42
Sestava zadního krytu	42
Paměťový modul (u vybraných modelů)	44
Jednotka SSD M.2	45
Sestava reproduktoru (pouze pro ThinkPad E16 Gen 1)	47

Kapitola 7. Nápověda a podpora 49

Časté dotazy.	49
Chybové zprávy	51
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	52
Zdroje ke svépomoci	53
Štítek Windows.	54
Zavolejte Lenovo	54
Než budete kontaktovat Lenovo	54
Středisko podpory Lenovo	55
Zakoupit další služby	56

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!