

# Návod k použití

## DIGITRADIO 700



**TechniSat**

## 1 Obsah

<b>1</b>	<b>Obsah</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Vyobrazení</b>	<b>4</b>
2.1	Dálkové ovládání	6
<b>3</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>8</b>
3.1	Použité obrázky a symboly	9
3.2	Účelu přiměřené použití	10
3.3	Cílová skupina tohoto Návodu k použití	10
3.4	Bezpečné zacházení s DIGITRADIEM 700	10
<b>4</b>	<b>Právní upozornění</b>	<b>12</b>
4.1	DAB+ Radio	12
4.2	Servisní upozornění	12
<b>5</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>13</b>
5.1	Rozsah dodávky	13
5.2	Vlastnosti přístroje	13
<b>6</b>	<b>Příprava přístroje k provozu</b>	<b>14</b>
6.1	Umístění přístroje	14
6.2	Připojení reproduktorových boxů	14
6.3	Zlepšení příjmu z antény	15
6.4	Vložení baterií	16
6.5	Připojení na rozvodnou síť	16
<b>7</b>	<b>Základní ovládání</b>	<b>17</b>
7.1	Zapnutí a vypnutí přístroje	17
7.2	Navigace v menu	17
7.3	Nastavení hlasitosti	17
7.4	Zdroje reprodukce	18
<b>8</b>	<b>Prvotní instalace</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>DAB+ radio</b>	<b>19</b>
9.1	Co je DAB+	19
9.2	DAB/DAB+	19
9.3	Automatické vyhledávání vysílačů	19
9.4	Zkoušení intenzity signálu / manuální vyhledávání vysílačů	20
9.5	Reprodukce vysílačů	20
9.6	Použití Oblíbených	20
9.7	Informace o stanicích	21
9.8	Přizpůsobení hlasitosti (DRC)	21
9.9	Smazání neaktivních vysílačů	21
<b>10</b>	<b>VKV radio</b>	<b>21</b>
10.1	Cílené manuální nastavení frekvence	21
10.2	Automatické vyhledávání vysílačů	22
10.3	Nastavení vyhledávání	22
10.4	Použití Oblíbených	22
<b>11</b>	<b>Internetové radio</b>	<b>23</b>
11,1	Naposledy posloucháno	24
11.2	Seznam vysílačů	24
11.3	Přidání Oblíbených	24
11.4	Vyvolání Oblíbených	24

<b>12</b>	<b>Přehrávání hudby (UPnP)</b>	<b>25</b>
12.1	Přehrávání medií	25
12.2	Příprava hudby pomocí Windows Media Playeru	26
<b>13</b>	<b>Vstup AUX</b>	<b>26</b>
<b>14</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>26</b>
14.1	Zapnutí Bluetooth	26
14.2	Bluetooth - párování přístrojů	26
14.3	Navázání přes NFC	27
14.4	Přehrávání hudby	27
<b>15</b>	<b>CD přehrávač</b>	<b>27</b>
15.1	Všeobecné informace k diskům CD a MP3 CD	27
15.2	Které disky můžete používat	28
15.3	Přehrávání CD	28
15.4	Nastavení titulu	29
15.5	Rychlé vyhledávání	29
15.6	Funkce opakování	30
15.7	Náhodné přehrávání	30
15.8	Intro přehrávání	30
15.9	Funkce programování	30
<b>16</b>	<b>Časovač usnutí (Sleep)</b>	<b>31</b>
<b>17</b>	<b>Budík</b>	<b>31</b>
17.1	Nastavení budíku	31
17.2	Vypnutí budíku po alarmu	32
17.3	Vypnutí budíku	32
<b>18</b>	<b>Ekvalizér</b>	<b>33</b>
18.1	Vlastní nastavení EQ	33
<b>19</b>	<b>Systémová nastavení</b>	<b>33</b>
19.1	Nastavení internetu	33
19.2	Nastavení času	34
19.3	Řeč	34
19.4	Tovární nastavení	35
19.5	Verze software	35
19.6	Aktualizace software	35
19.7	Přizpůsobení jasu displeje	35
19.8	Asistent prvotního nastavení	36
19.9	Ochrana dat	36
<b>20</b>	<b>Čistění přístroje</b>	<b>36</b>
21	Vyhledávání a odstraňování závad	37
21.1	Problémy s radiem	37
21.2	Problémy s přístrojem.	37
22	Technická data	38

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!