

SK Hodiny s budíkom Solight CA01B

Vážený zákazník, dăkujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnete sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Zabráňte kontaktu s kvapalinami a nadmernej vlhkosti. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu.

Popis

Zariadenie má na svojej prednej strane skrytý displej, ktorý nie je viditeľný, pokiaľ nie je rozsvietený. Displej reaguje na zvuk, stačí teda napr. tlesknúť a displej sa na desať sekúnd rozsvieti. Na zadnej strane je kryt batérií, vstup pre externé napájanie a ovládacie tlačidlá.

Napájanie

Zariadenie môže byť napájané buď batériami alebo externým adaptérom. Zariadenie využíva dva typy batérií. Prevádzkové a záložné. Záložná batéria slúžia pre udržanie hodín, budíka a ďalšieho nastavenia v pamäti v prípade prerušenia napájania (vybité prevádzkové batérie, výpadok prúdu). Táto batéria nie je nutná pre phnophodnotnú prevádzku zariadenia. Otvorte kryt batérie a potom odskrutkujte skrutku krytu záložnej batérie. Vložte batériu CR2032 plusovým pôlom smerom hore a zaskrutkujte kryt. Potom vložte prevádzkové batérie 3x AAA alkalické. Dbajte pritom na vyznačené polarity.

V prípade použitia externého zdroja (5V/300mA), nepoužívajte prevádzkové batérie.

Nastavenie hodín

Tlačidlom SET prepíname medzi zobrazením hodín, dátumu, budíka 1, budíka 2, budíka 3, režimy displeja. Presne vo vymenovanom poradí.

V režime zobrazenia hodín dlho stlačte tlačidlo set pre vstup do nastavenia. Tlačidlom UP/DOWN meníte hodnoty a tlačidlom SET uložíte aktuálne nastavenú hodnotu a prejdete na ďalšiu položku v nastavení. Poradie položiek je nasledujúce: 12h/24h – hodiny – minúty – koniec.

Pre nastavenie dátumu sa prepnite do režimu zobrazenia dátumu a stlačte a podržte tlačidlo SET. Nastavenie je v poradí rok – mesiac – deň – režim budíka - koniec.

Nastavenie budíka

Tlačidlom SET zobrazte budík (A1, A2, alebo A3). Potom tlačidlo dlho podržte pre vstup do nastavenia. Poradie položiek je hodina – minúta – koniec. Tlačidlom SET zobrazte budík a potom tlačidlom UP ho zapnete a vypnete. Symboly pre zapnutie budíka: oNA1, oNA2 a oNA3. Ak je budík vypnutý, symboly sú: --A1, --A2 a --A3. Ak je niektorý alebo sú všetky budíky zapnuté, tak v režime zobrazenia hodín svieti bodka u minút.

Režimy budíka: E1-7: pondelok – nedea; E6-7: sobota – nedea; E1-5: pondelok – piatok; E1-6: pondelok – sobota.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!