

# Výčepní zařízení na pivo

Návod k použití

CZ



**SENCOR®**

SBC 2318

Před zapnutím přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

**OBSAH**

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
POPIS PŘÍSTROJE.....	5
FUNKCE ČEPOVACÍHO SYSTÉMU NA PIVO .....	7
NASTAVENÍ A ZAPOJENÍ SOUDKŮ.....	7
INSTALACE SOUDKŮ .....	8
ZAPNUTÍ A CHLAZENÍ .....	17
ČEPOVÁNÍ NÁPOJŮ .....	18
VYJMUTÍ SOUDKŮ.....	19
SKLADOVÁNÍ SOUDKŮ .....	19
PÉČE A ÚDRŽBA.....	20
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	21
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	23
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	24
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	24

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**Pro bezpečnost vaši i přístroje dodržujte následující bezpečnostní opatření:**

- Nenechávejte přístroj bez dozoru. Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Tento přístroj také nesmějí používat osoby pod vlivem omamných látek.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Alkoholické nápoje škodí dětskému zdraví.
- S obalovým materiálem by děti neměly vůbec přijít do styku. Hrozí zde riziko udušení.
- Jakékoliv jiné použití je posuzováno jako nesprávné a je zakázáno. Používání čepovacího systému na pivo na čepování jiných tekutin, než jsou potravinové produkty, je obzvláště zakázáno. Stejně tak by se nemělo stáčet v čepovacím systému na pivo nápoje obsahující mléko, nápoje lepkavé a husté konzistence nebo nápoje obsahující dužinu.

**Přístroj je po zapojení do sítě pod proudem.** Dbejte zvýšené opatrnosti, jelikož kontakt s částmi pod proudem (např. v případě poškození izolace) je smrtelně nebezpečné.

**Dodržujte tedy následující pokyny:**

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky vlhkými rukama.
- Jestliže chcete vypojit přístroj ze zásuvky, vytáhněte ho vždy přímo za zástrčku. Nikdy nevytahujte přístroj ze sítě za přívodní kabel, hrozí nebezpečí jeho přetržení.
- Ujistěte se, že přívodní kabel není zauzlovaný, naštipnutý, jinak zdeformovaný nebo že není umístěn v blízkosti zdroje tepla, může tak být poškozen.
- Nikdy neumísťujte přístroj na přívodní kabel. Ostré hrany noh přístroje mohou poničit přívodní kabel.
- Používejte pouze prodlužovací kabely, které souhlasí s příkonem přístroje.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo do jiné tekutiny.
- Chraňte přístroj před deštěm nebo jinou vlhkostí. Pouze chladicí část přístroje může přijít do kontaktu s tekutinami, ale jen ve výjimečných případech.
- Ovládejte přístroj, jestliže elektrické napětí uvedené na štítku odpovídá elektrickému napětí ve vaší zásuvce. Nesprávné elektrické napětí může přístroj poškodit.
- Vyjměte přístroj ze zásuvky, když ho nepoužíváte.
- Ujistěte se, že se nedá přes přívodní kabel zakopnout.

**Jestliže je přístroj poškozen:**

- Jestliže je přívodní kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se zabránilo riziku poranění.
- Jestliže do přístroje vnikla tekutina, přístroj spadl nebo je jinak poškozen, musí být zkontrolován autorizovaným servisem. Vypojte přístroj z hlavního přívodu elektrické energie a kontaktujte autorizovaný servis.
- Nikdy neopravujte poškozenou část přístroje nebo samotný přístroj s poškozeným přívodním kabelem sami. Hrozí vysoké riziko poranění.

**Bezpečné ovládání přístroje vyžaduje jeho vhodné umístění. Dodržujte následující opatření:**

- Chraňte přístroj před vlivy počasí.
- Chraňte přístroj před vlhkostí, která může proniknout z vnějšího prostředí.
- Nikdy neumísťujte přístroj na zdroj horka nebo do přímé blízkosti zdroje tepla, jako např. plotýnky, trouby atd. Vyvarujte se přímému slunečnímu záření. Teploty nad 35°C mohou přístroj poškodit.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!