

Mikrovlnná trouba

Návod k použití

CZ



SENCOR[®]

SMW 6023DS

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, po-kladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

| | |
|---|----|
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII | 3 |
| PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE | 3 |
| INSTALACE | 4 |
| INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ | 4 |
| RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN | 4 |
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 5 |
| ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ | 6 |
| PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI | 6 |
| POPIΣ MIKROVLNNÉ TROUBY | 7 |
| OVLÁDACÍ PANEL | 8 |
| POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY | 10 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 13 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | 14 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem | 14 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 14 |

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ MIKROVLNÉ ENERGII

- 1) Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu při otevřených dveřích - mohli byste se vystavit škodlivému působení mikrovln. Je důležité, abyste nepoškodili či neupravovali bezpečnostní zámky dveřík mikrovlnné trouby.
- 2) Neblokujte přední část trouby a dveřka jakýmkoliv předmětem a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nekupila špína nebo zbytky čisticího prostředku.
- 3) Nepoužívejte troubu, jestliže je poškozená. Je nadmíru důležité, aby se dveře trouby náležitě zavíraly a aby nebyly poškozeny následující části:
 - a. dveře (aby nebyly prohnuty),
 - b. závěsy dveří a zámky (poškozené nebo uvolněné),
 - c. těsnění dveří a dalších částí.
- 4) Mikrovlnná trouba smí být seřizována nebo opravována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

- 1) Ujistěte se, že je trouba náležitě připojena k elektrické síti. Jestliže není, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrického proudu, vyčkejte 10 sekund a připojte ji zpět.
- 2) Ujistěte se, že nedošlo ke zkratu a tím k výpadku jističe. Jestliže jsou výše uvedené skutečnosti v pořadku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku na jiném přístroji.
- 3) Ujistěte se, že jste na ovládacím panelu nastavili správné hodnoty.
- 4) Ujistěte se, že jsou dveře náležitě zavřeny pomocí bezpečnostního uzamykacího systému dveří. V opačném případě nedojde k produkci mikrovln.



JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÉ KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO OPRAVÁŘE.
NESNAŽTE SE UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!