

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X510
SM-X516B
SM-X610
SM-X616B

Obsah

Úvodní informace

- 6 Rozvržení a funkce zařízení
- 10 Nabíjení baterie
- 13 Nano SIM karta a eSIM (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 15 micro SD karta
- 18 Zapínání a vypínání zařízení
- 19 Výchozí nastavení

Aplikace a funkce

- 20 Úvod
- 21 Účet Samsung account
- 22 Popis obrazovky
- 30 Oznamovací panel
- 32 Zadávání textu
- 34 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 35 Telefon
- 38 Kontakty
- 40 Zprávy
- 42 Více oken (Použití více aplikací najednou)
- 45 Bixby
- 47 Bixby Vision
- 48 Samsung Internet
- 49 Samsung Kids
- 50 Samsung Health
- 51 Samsung Members
- 51 Samsung Global Goals

- 51 Samsung TV Plus
- 51 Galaxy Shop
- 52 Kalendář
- 53 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 54 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 54 Hodiny
- 54 Kalkulačka
- 55 Gaming Hub
- 56 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 57 SmartThings
- 57 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 58 Music Share
- 60 Samsung Flow
- 61 Denní panel
- 64 Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 65 Samsung DeX
- 66 Aplikace Google
- 67 S Pen
- 79 Samsung Notes
- 84 PENUP
- 84 Fotoaparát
- 96 Galerie
- 100 Zóna AR
- 106 Záznamník
- 107 Sdílení obsahu

- 109 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 111 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

- 114 Úvod
- 115 Účet Samsung account
- 115 Připojení
 - 116 Wi-Fi
 - 118 Bluetooth
 - 119 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 120 Sítě povolené pro aplikace (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 120 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 121 Další nastavení připojení
- 122 Připojená zařízení
- 123 Režimy a rutiny
 - 123 Používání režimů
 - 124 Použití rutinních úkonů
- 124 Zvuk
 - 125 Kvalita zvuku a efekty
 - 126 Samostatný zvuk aplikace
- 126 Oznámení
- 127 Displej
 - 128 Plynulost pohybu
- 128 Baterie
- 129 Pozadí a styl
- 129 Domovská obrazovka
- 129 Zamknout displej
 - 130 Extend Unlock

- 130 Zabezpečení a soukromí
 - 131 Rozpoznání obličeje
 - 133 Rozpoznávání otisků prstů
 - 136 Zabezpečená složka
 - 139 Zabezpečené Wi-Fi
 - 140 Samsung Pass
- 143 Umístění
- 143 Bezpečnost a nouzové situace
- 144 Účty a zálohování
 - 145 Uživatelé
 - 147 Samsung Cloud
- 148 Google
- 148 Rozšířené funkce
 - 149 Pohyby a gesta
 - 150 Efekty videohovoru
 - 151 Dual Messenger
- 152 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 152 Péče o zařízení
 - 152 Optimalizace zařízení
 - 153 Baterie
 - 153 Úložiště
 - 153 Paměť
 - 153 Ochrana aplikací
 - 154 Výkon
 - 154 Další péče
- 154 Aplikace
- 155 Obecná správa
- 156 Usnadnění
- 157 Aktualizace softwaru
- 157 O tabletu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!