

Uživatelská příručka pro
P358 Tower

ThinkStation



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (Leden 2023)

© Copyright Lenovo 2022, 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Interní úložné jednotky.	4
Vlastnosti a specifikace	6
Technické údaje USB	7

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Přístup k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9
Připojení externího displeje	9
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky	9

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 11

Aplikace Vantage	11
Nastavit schéma napájení	11
Přenos dat	11
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	12
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	13
Zakoupení příslušenství	13

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 15

Zamknout počítač.	15
Hesla pro systém UEFI BIOS.	16
Použití softwarových řešení zabezpečení	17
Brány Windows Firewall	17
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	18
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	18
Vymažte všechna data na úložné jednotce	18
Vymazání všech dat na úložné jednotce	18
Spínač přítomnosti krytu	19
Smart USB Protection	19

Kapitola 5. UEFI BIOS. 21

Co je UEFI BIOS.	21
Vyvolat nabídku BIOS	21

Navigace v rozhraní UEFI BIOS	21
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů)	22
Nastavení systémového data a času	22
Změna pořadí priority spouštění počítače.	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	23
Změna výkonového režimu funkce ITS	24
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	24
Aktualizace systému UEFI BIOS.	25
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	25
Vymazání paměti CMOS	25

Kapitola 6. Diagnostika 27

Diagnostické nástroje Lenovo	27
Aplikace Vantage	27

Kapitola 7. Výměna CRU 29

Seznam CRU	29
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	30
Kryt počítače.	30
Štíhlá optická jednotka.	31
Přední kryt.	33
Primární úložné jednotky	34
Schránka 3,5palcové primární úložné jednotky	39
Karta PCI-Express.	39
Ventilátor grafické karty	40
Grafická karta	41
Jednotka SSD M.2 a chladič	45
Rámeček jednotky SSD M.2	46
Schránka na štíhlou optickou jednotku	47
Sekundární úložná jednotka	49
Paměťový modul	50
Knoflíková baterie	52
Sestava napájecího zdroje	52
E-lock.	54

Kapitola 8. Nápověda a podpora 55

Zdroje ke svépomoci	55
-------------------------------	----

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!