

# FOSSIL

merit-26K

## 2 DÍLČÍ CIFERNÍKY S FÁZEMI SLUNCE A MĚSÍCE VX3H (1 korunka)

### NASTAVENÍ DATA

1. Povytláhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte ručičku data.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povytláhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku. Zároveň s hodinovou a minutovou ručičkou se bude pohybovat ručička zobrazující den v týdnu. Korunkou otáčejte, dokud nenastavíte požadovaný den.

### NASTAVENÍ FÁZÍ SLUNCE A MĚSÍCE

Automatické nastavení, podle nastavení hodinové a minutové ručičky.



## 3 dílčí ciferníky VX3J (1 korunka)

### NASTAVENÍ DATA


1. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte ručičku data.
2. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povytláhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte hodinovou a minutovou ručičku. Zároveň s hodinovou a minutovou ručičkou se bude pohybovat ručička zobrazující den v týdnu. Korunkou otáčejte, dokud nenastavíte požadovaný den.

### NASTAVENÍ DÍLČÍHO CIFERNÍKU ZOBRAZUJÍCÍHO 24-HODINOVÝ FORMÁT

Ručička zobrazení 24-hodinového formátu se pohybuje spolu s hodinovou a minutovou ručičkou. Při nastavování času kontrolujte, zda je správně nastavena i ručička zobrazení 24-hodinového formátu.



## Hodinky se stopkami VD55 (s ukazatelem data VD57) (1 korunka/2 tlačítka)

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povytláhněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1, hodinky se rozejdou.

### POUŽITÍ STOPEK

1. Stopky spustíte/zastavíte stisknutím tlačítka A.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavené stopky.


### NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK

1. Povytláhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte ručičku stopек zobrazující 1/10 sekundy do nulové polohy.
3. Stisknutím tlačítka B nastavíte sekundovou a minutovou ručičku do nulové polohy. Ručičky se pohybují pouze ve směru pohybu hodinových ručiček.
4. S každým stisknutím tlačítek A a B se ručičky posunou o jedno místo. Ručičky se budou pohybovat rychleji, pokud příslušné tlačítko podržíte stisknuté.

*Poznámka: Pokud ručičky stopек fungují nesprávně, povytáhněte korunku a stiskněte zároveň obě tlačítka A a B a podržte déle než 2 sekundy. Jakmile tlačítka uvolníte, sekundová ručička a ručička zobrazující 1/10 sekundy se vrátí do nulové polohy. To označuje opětovné nastavení vnitřního okruhu stopек.*

### NASTAVENÍ DATA (pouze na některých modelech)

1. Povytláhněte korunku do polohy 2.
2. Otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte správné datum v okénku.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.



## Hodinky se stopkami OS20, FS00

(1 korunka/2 tlačítka)

### NASTAVENÍ ČASU

1. Povytněte korunku do polohy 3. Sekundová ručička časomíry se vrátí do nulové polohy. Nezatlačujte korunku zpět do základní polohy, dokud se sekundová ručička časomíry pohybuje, jinak se ručička zastaví v aktuální poloze, která pak bude považována za polohu nulovou.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Povytněte korunku do polohy 2.
2. Otáčeje korunkou proti směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí správné datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### VYNULOVÁNÍ RUČIČEK ČASOMÍRY


Tento postup se použije tehdy, pokud se sekundová ručička časomíry nevrátí do nulové polohy po vynulování časomíry.

1. Povytněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte sekundovou ručičku časomíry do nulové polohy. Poznámka: Ručička se budou pohybovat rychleji, pokud tlačítko podržíte stisknuté.
3. Jakmile je ručička v nulové poloze, nastavte správné datum a zatlačte korunku zpět do polohy 1. Nezatlačujte korunku zpět do základní polohy, dokud se sekundová ručička časomíry pohybuje, jinak se ručička zastaví v aktuální poloze, která pak bude považována za polohu nulovou.

### POUŽÍVÁNÍ ČASOMÍRY

Tato časomíra je schopná měřit čas v sekundách do délky 1 hodiny.

1. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavenou časomíru.



## Hodinky se stopkami OS10 (bez data - OS30)

(1 korunka/2 tlačítka)

### NASTAVENÍ DNE A ČASU

1. Povytněte korunku do polohy 3.
2. Otáčením korunkou nastavte správný čas.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.

### NASTAVENÍ DATA

1. Povytněte korunku do polohy 2.
2. Otáčeje korunkou proti směru chodu hodinových ručiček, dokud se nezobrazí správné datum.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.


### POUŽÍVÁNÍ ČASOMÍRY

Tato časomíra je schopná měřit čas v sekundách do délky 1 hodiny.

1. Stisknutím tlačítka A spustíte/zastavíte časomíru.
2. Stisknutím tlačítka B zobrazíte mezičas a vynulujete zastavenou časomíru.

### NASTAVENÍ ČASOMÍRY

1. Povytněte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlačítka A nastavíte sekundovou ručičku do nulové polohy.
3. Stisknutím tlačítka B nastavíte minutovou a hodinovou ručičku časomíry do nulové polohy.
4. Nastavte správný čas a zatlačte korunku zpět do polohy 1.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!