

Xtreme mp3 přehrávač

stručný návod k obsluze

Bezpečnostní instrukce

Nedávejte přehrávač k silným zdrojům magnetického záření, nevystavujte jej prudkým otřesům, teplotám vyšším než 60°C, v místnostech s vysokou vlhkostí jako např. koupelny. Pokud dojde k políti např. vodou, kontaktujte prodejce pro přezkoumání přístroje. Vyjměte baterie pokud nepoužíváte přehrávač delší dobu.

První spuštění

Přepněte přepínač HOLD „**A**“ do polohy „**B**“ pro odblokování tlačítek. Vložte baterie, přehrávač se po dobu cca 6 sekund inicializuje a sám se zapne. Následující vypnutí a zapnutí realizujete pomocí tlačítka **▶||□** na dobu delší než 5 sekund.

Ovládání

Připojte Xtreme k PC buď přímo nebo pomocí kabelu, ve Windows se obsah přehrávače jeví jako místní disk. Prostým zkopírováním nebo přetažením souborů provedete nahrání mp3/WMA souborů do přehrávače.

Ikona **SYS** hodnoty měníte pomocí **▶|** nebo **|◀**

Record time: datum a čas nahrávání

Light: jas displeje

Light Mode: barva displeje, výběr barvy potvrďte tlačítkem **▶||□**

Font: výběr jazyka

Power Off: OFF time (je v sekundách) SLEEP time (je v minutách)

A-B: přehrání úseku skladby

Cont: kontrast

Online mode

Memory info: volná paměť

Firmware version: verze firmware

Firmware upgrade: upgrade firmware

Ikona **TEL**: telefonní seznam

Ikona **REC**: nahrávání

Ikona **FM**: rádio

Obsah balení

mp3 přehrávač, stereo sluchátka, USB prodlužovací kabel, instalační CD, baterie

Specifikace

No.	Jméno	Popis
1	Kapacita flash paměti	256MB, 512MB nebo 1GB
2	USB interface	USB2.0
3	LCD displej	132×32 grafický LCD
4	Napájení	1ks 1.5V(AAA/LR03) alkalické baterie
5	Odtup signálu od šumu	>85dB
6	Rozsah audio frekvencí	20hz – 20khz
7	Ekvalizér	NATU, ROCK, CLAS, JAZZ
8	FM	87.00MHZ ---- 108.00MHz
9	Souborový systém	FAT16, FAT32
10	Podporované formáty	MP3 (MPEG 1.0/2.0/2.5, Layer 1/2/3, podpora ID3) a WMA
11	Nahrávání formát/čas	Dobrá kvalita FINE REC mode / 8 hod (128MB) LP záznam Long REC mode / 35 hod (128MB)
12	Provozní teplota	5°C - 35 °C