

xiaomi Robot Vacuum S10+ Uživatelská příručka



Bezpečnostní informace

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Omezení použití

- Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte jej venku, na povrchy mimo podlahu nebo v komerčním či průmyslovém prostředí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.
- Spotřebič lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. Zajistěte, aby se děti a domácí zvířata během provozu robotického vysavače nacházela v bezpečné vzdálenosti od něj.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen originálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nepoužívejte vysavač v oblasti vyvýšené nad úroveň terénu bez ochranné bariéry.
- Robotický vysavač nepokládejte vzhůru nohama. Robotický vysavač nepřemisťujte pomocí krytu laserového snímače LDS, krytu nebo nárazníku jako by to byla rukojeť.

-
- Nepoužívejte vysavač při okolní teplotě vyšší než 40°C nebo nižší než 0°C či na podlaze s tekutinami nebo lepkavými látkami.
 - Tento robotický vysavač neumísťujte, nenabíjete ani nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.
 - Při přejetí spotřebiče přes napájecí kabel může dojít k nebezpečí.
 - Odstraňte z podlahy křehké nebo malé předměty, aby do nich robotický vysavač nenarazil a nepoškodil je.
 - Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí.
 - Na robotický vysavač nepokládejte děti, domácí zvířata ani žádné předměty bez ohledu na to, zda je robotický vysavač v klidu nebo se pohybuje.
 - Udržujte vlasy, prsty a jiné části těla mimo sací otvor robotického vysavače.
 - Robotický vysavač nepoužívejte k čištění hořlavých látek.
 - Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty.
 - Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
 - Neotírejte robotický vysavač ani nabíjecí dok mokřým hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných částí je před opětovnou instalací a použitím zcela vysušte.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!