

## NÁVOD K POUŽITÍ

### VÍCEÚČELOVÝ ROZMĚLŇOVAČ MZ 3579

CZ



#### 2) BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější nahlédnutí.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte a netřísněte šňůru, zástrčku nebo přístroj vodou či jinou kapalinou.
5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, případně před nasazením, odnímáním částí či jeho čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo v blízkosti horkého povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit vaše zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohocoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
11. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí uvolněte spínač, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
13. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.

#### DĚTI

- pro bezpečnost dětí, nenechávejte v jejich dosahu žádné části balicího materiálu (plastové obaly, krabice, polystyren aj.)

VÝSTRAHA: zabraňte malým dětem hrát si s obalovými fóliemi – riziko udušení!

- děti by měly být pod neustálým dohledem, zařízení není hračka

#### SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

##### VÝSTRAHA:

S ostřím manipuluje s patřičnou opatrností! Zejména při vyjímání z misky, při vyprazdňování misky a při čištění hrozí nebezpečí poranění!

- Používejte přístroj jen ke zpracování potravin!
- Přístroj je konstruován jen pro zpracování malých množství! Vkládejte proto do nádoby jen maximálně takové množství zpracovávané suroviny, které je uvedeno v tabulce!
- Nevkládejte do nádoby tvrdé produkty, jako jsou např. muškátový oříšek nebo velké kusy tabulkové čokolády! Mohlo by totiž dojít ke zničení nože!



#### POPIS ZAŘÍZENÍ

1 spínač



2 pohonná jednotka



3 bezpečnostní kryt



4 nože



5 mísa

#### UPOZORNĚNÍ

Než začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.

#### ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 230 V, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie vypnutý, zařízení ještě není zcela odpojené od sítě, dokud nebude odpojen také napájecí kabel.



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model MZ 3579

Napájení: 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba: 250 W

Ochranná třída: II

Krátkodobá operace: 60s

Objem: ca. 1,0 litr

Čistá váha: 0,875 kg

Zařízení neustále podléhá změnám z důvodu vývoje a zlepšování zařízení!

### 3) POUŽÍVÁNÍ

Toto zařízení je určeno výhradně pro mletí kousků potravin. Je navrženo pouze pro toto použití, a používá se pouze k tomuto účelu. Zařízení používejte jen podle pokynů vedených v návodu. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, nikoliv ke komerčním účelům. K jinému použití, než které je uvedené v tomto návodu, vede k jeho poškození či možnosti zranění osoby, která zařízení používá.

#### VYBALENÍ

- Vyndejte zařízení z balení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál, jako folie, vyplňovací materiál, stahovací pásky a karton.
- Překontrolujte přibalené příslušenství.

**POZNÁMKA:** Zařízení před použitím řádně očistěte od prachu a možných konzervačních látek "Čištění".

#### UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Postavte průhlednou nádobu na rovnou, hladkou pracovní plochu.
2. Opatrně nasadte nůž (čepelí směrem dolů) na kovovou osu v nádobce.
3. Do nádoby vložte požadovanou surovinu.

#### POZNÁMKA:

**Nádobu nepřepĺnujte, protože jinak by nedošlo ke zpracování suroviny (údaje o množství viz tabulka)!**

4. Položte ochranný kryt na nádrž a kryt v nádrži zaklapněte.

#### POZNÁMKA:

Před použitím se ujistěte, že silikonová pečeť je správně usazena.

5. Nasadte kryt motoru a zablokujte ho otočením ve směru hodinových ručiček.

#### 6. Zapojení

Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz.

#### POZNÁMKA:

- Pohonná jednotka je vybavena bezpečnostním spínačem.
  - Pokud zařízení nejde zapnout, překontrolujte pohonnou jednotku, bezpečnostní kryt a zda je správně usazené ostří.
7. Souběžně zatlačte shora na tělo motoru a na spínač (1). Zařízení se zapne.

#### Provoz

Víceúčelový drtič má funkci push-tlačítko.

Motor poběží tak dlouho, dokud budete držet tlačítko stisknuté dolů.

#### VAROVÁNÍ:

Zařízení je navrženo pro krátkodobé operace do max. doby 60 vteřin. Pro další použití jej nechte 2 minuty zchladnout.

Po 5 pracovních cyklech, nechte přístroj vychladnout po dobu cca. 15 – 20 minut.

#### POZNÁMKA:

**PULSNÍ PROVOZ:** Impulsní provoz dosáhnete tím, že krátce stisknete spínač a poté ho opět pustíte. Přístroj při tomto provozním režimu používejte maximálně 1 minutu. Před opětovným použitím ho nechte vychladnout 2 minuty!

8. Po skončení procesu přípravy sejměte ruku z tělesa motoru. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Sejměte těleso motoru z průhledné nádoby.
10. Sejměte ochranný kryt a opatrně vyjměte nástroj.
11. Nyní můžete obsah průhledné nádoby vyjmout.

**DRCENÍ LEDU:** • Naplňte misku kostkami ledu do max. 200 g.

- Opakovaně stiskněte tlačítko, jen na krátkou dobu.

#### TABULKA

Potravina	Příprava	Maximální množství	Maximální doba
Vařená vejce	Oloupaná nakrájená na čtvrtky	300g, 1/4ks	10s
Bylinky		150g	15s
Mandle/ořechy	Bez skořápky	200g	15s
Česnek	Oloupaný	200g	15s
Cibule	Kousky velké 2cm	200g	5 - 10s
Petržel	Umytá	30g	10s
Chléb (na strouhanku)	Kousky velké 2cm	40g	15s
Maso	Kousky velké 2cm, be kostí, kůže	200g	15s
Parmazán	Kousky velké 1cm	100g	15s
Čokoláda na vaření	Kousky velké 1cm, vychlazené	100g	20s
Mrkev	Kousky velké 1cm	200g	15s

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!