

Toto zařízení bylo testováno podle všech příslušných platných směrnic CE, jako je elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy. Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění!

Obecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte návod včetně záručního listu, dokladu a pokud možno krabice s vnitřním obalem. Pokud toto zařízení předáváte jiným osobám, předajte jim také návod k použití.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro předpokládané účely. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. Nepoužívejte jej venku (kromě případů, kdy je určen k použití venku). Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič s mokřima rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, a vyjměte přípojené příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Pokud byste měli opustit pracoviště, vždy spotřebič vypněte nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel).
- Pravidelně kontrolujte poškození spotřebiče a kabelu. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej. Nepokoušejte se jej sami zařízení opravovat. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Abyste se vyhnuli nebezpečí, nechejte vyměnit vadný kabel vždy pouze výrobcem, našim zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou a za kabel stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Věnujte zvláštní pozornost následujícím „zvláštním bezpečnostním pokynům“.

Děti a zranitelné osoby

- Z důvodu bezpečnosti svých dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

POZOR! Nedovoľte malým dětem hrát si s fólií, protože hrozí nebezpečí udušení

- Tento spotřebič by neměl používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Toto zařízení není hračka. Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí příslušným rizikům.
- Zvláštní bezpečnostní pokyny pro tento přístroj.
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení. Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.
- Nepoužívejte zařízení k jiným než určeným účelům.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo riziku v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Přístroj provozujte pouze pod dohledem.
- Nezasahujte do žádných bezpečnostních spínačů.
- Během provozu přístroje do rotujících háků nic nekládejte.
- Postavte přístroj na hladký, rovný a stabilní pracovní povrch.
- Nezapojte síťovou zástrčku stroje do zásuvky, dokud nemáte nainstalováno veškeré potřebné příslušenství.

Vysvětlení symbolů



Symboly nebezpečí:

Tyto symboly označují nebezpečí zranění (např. úrazem elektrickým nebo požárem). Pečlivě si přečtěte související bezpečnostní upozornění a řiďte se jimi.



Doplňující informace

Před použitím si přečtěte návod k použití.



Pozor: horké povrchy!



Vhodné pro použití s jídlem.

Vysvětlení signálních slov

Signální slova označují nebezpečí, pokud nejsou dodržována související upozornění.

NEBEZPEČÍ

vysoké riziko, má za následek vážné zranění nebo smrt

VAROVÁNÍ

střední riziko, může mít za následek vážné zranění nebo smrt

POZOR

nízké riziko, může mít za následek lehká nebo středně těžká poranění

POZNÁMKA

může mít za následek riziko poškození materiálu

DODANÉ POLOŽKY

(ilustrace najdete na 2. stránce)

1. Hlavní jednotka (1x)
2. Otočný koš (1x)
3. Obočná vidlice s aretačním šroubem (2x)
4. Hřídel (rotující rožeň nebo stojan na špejle) (1x)
5. Nástroj pro odstranění (1x)
6. Plech na pečení (1x)
7. Rošt na pečení (2x)

Přehled zařízení

(ilustrace najdete na 3. stránce)

Hlavní jednotka

8. Vypínač
9. Ovladač pro nastavení teploty a času
10. Osvětlení
11. Podpora pro hřídel a otočný koš (vpravo)
12. Kolejnice
13. Dveře
14. Prostor pro vaření
15. Držák hřídele a otočného koše (vlevo)
16. Topné těleso
17. Ovládací panel
18. Otvory pro vstup vzduchu
19. Otvory pro vstup vzduchu

Ovládací panel

20. Displej (středně zobrazuje teploty a zbývající dobu vaření během provozu)
21. Provozní kontrolky (postupně se rozsvítí: zařízení je v provozu; blíká: provoz byl přerušen)
22. 8 programů
23. Zapnutí/vypnutí světla v zařízení
24. Zapnutí/vypnutí funkce otáčení (otočný koš, otočný rožeň, stojan na špejle)
25. Regulace teploty – podržením přepnete mezi jednotkami °C a °F; krátce stisknete a teplotu lze nastavit otočným knoflíkem
26. Nastavte dobu vaření: Krátce stisknete a poté nastavte dobu vaření pomocí otočného ovladače

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Zkontrolujte úplnost dodaných položek (viz kapitola „Dodané položky“) a případné poškození při přepravě. Pokud zjistíte jakékoli poškození, zařízení nepoužívejte! a raději kontaktujte oddělení zákaznických služeb.
2. Odstraňte ze zařízení všechny silné fólie, samolepky nebo přepravní ochranu. Nikdy neodstraňujte typový štítek a případná varování!
3. Zařízení by mělo být použito poprvé bez jídla, protože kouř nebo zápach v důsledku zbytků povlaku. Nechte zařízení zahřát na nejvyšší teplotu po dobu cca. 15 minut bez jídla (viz kapitola „Základní používání zařízení“).
4. Důkladně opláchněte veškeré příslušenství. Postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění“.

Základní používání zařízení



UPOZORNĚNÍ!

- **POZOR – nebezpečí popálení!** Všechny vložky budou v zařízení extrémně horké. K jejich odstranění je nezbytné použít rukavice z trouby. Pomocí nástroje pro vyjmutí otočného koše, otočného rožeň a stojanu na špejle. Do zařízení nekládejte potraviny, které jsou stále zabaleny v igelitě nebo plastových sáčkách.
- Horké příslušenství pokládejte pouze na tepelně odolný povrch.
- Zajistěte, aby jídlo, které byste chtěli připravit, nepřišlo do styku s topným tělesem zařízení.

10. Stisknutím vypínače zapnete zařízení. Postupně rozsvícení provozních kontrol (23) indikuje, že je zařízení v provozu. Pokud je provoz přerušen, blikají.
11. Pokud používáte otočný koš, otočný rožňák nebo stojan na špěle, spusťte funkci oláčení stisknutím tlačítka **O** (26). (Dalším dotykem tlačítka **O** zastavíte funkci oláčení.)



Dokud nebudete se zařízením řádně obeznámeni, měl by být stav potravin často zkontrolován, aby se zajistilo, že se nepřipalí. Chcete-li to provést, zapněte světlo tlačítkem **☆** (25) nebo otevřete dveře. Když se otevřou dveře, provoz se automaticky přeruší a rozsvítí se svělo. Provoz se obnoví, jakmile se zavřou dveře.

12. Jakmile doba vaření uplyne, zařízení se automaticky vypne a ozve se pípnutí. Pokud se zařízení předčasně zastaví, stiskněte vypínač. Chcete-li zařízení zcela vypnout, podržte vypínač, dokud nezhasnou displeje na ovládacím panelu.
13. Opatrně otevřete dvířka a vyjměte vařené předměty ze zařízení. Otočný koš, otočný rožňák nebo stojan na špěle vždy vyjměte pouze pomocí nástroje pro výmnutí (5).
14. Po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
15. Použité příslušenství a zařízení nechte vychladnout a poté je vyčistěte (viz kapitola „Čištění“).

Tipy

- Obecně není nutné zařízení přehřívat. Při přípravě jídla, které má být hotové na přesný čas, doporučujeme prodloužit dobu vaření o 3 minuty.
- Doba vaření závisí na velikosti a množství jídla a na teplotě vaření. Obecně jsou však doby vaření kratší než v běžné troubě. Začněte s kratší dobou vaření a poté dobu vaření přizpůsobte svému osobnímu vkusu.
- K přípravě jídla není obecně zapotřebí žádný olej. Do jídla můžete přidat olej, abyste zvýraznili chuť, posílkáním jídla trochu oleje z rozprašovače.
- Při přípravě masové vyráběných produktů byste měli dodržovat časy a teploty stanovené výrobcem. Před uplynutím uvedené doby vaření zkontrolujte, zda je jídlo již uvařené, protože doba vaření může být o něco kratší než v běžné troubě.

Čištění



UPOZORNĚNÍ

- Před jakýmkoli čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení a příslušenství vychladnout.
- Mohlo by dojít k poškození povrchů!** K čištění zařízení nepoužívejte žádné korozivní ani abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky.

Imned po každém použití vyčistěte hlavní jednotku (1) a použité příslušenství, abyste zabránili tvorbě zárodků. Nenechte zbytky jídla zaschnout.

- Nepoužívejte hlavní jednotku a dveře do vody nebo jiných kapalin! Nedávejte je do myčky!** V případě potřeby je očistěte vlhkým hadříkem a trochu čisticího prostředku.
- Všechny ostatní použité části opláchněte mycím prostředkem a teplou vodou nebo v myčce. V případě odolných nečistot doporučujeme příslušenství předem namočit v teplé vodě a saponátu.
- Nechte všechny části úplně uschnout nebo je osušte utěrkou.

Abyste bylo možné provést nastavení a stisknout tlačítka, musí být dvířka (15) zařízení zavřená. Zařízení má ochranu proti přehřátí. Při přehřátí se vypne. V takovém případě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení zcela vychladnout.



- Umístěte hlavní jednotku (1) na kuchyňskou linku nebo jinou suchou, čistou, rovnou a nevyhřívanou pracovní plochu. Zajistěte na všech stranách dostatek volného prostoru, zejména u otvorů pro výstup vzduchu.
- Zcela odvířte hlavní kabel a zapojte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete dveře (15). Pokud plech na sber tuku (8) nepoužíváte jako plech na pečení, zasuňte jej do spodní části varného prostoru (16).
- Vyberte vhodné příslušenství pro jídlo, které chcete připravit (viz kapitola „Příslušenství“).
- Zpracujte jídlo a vložte jej na/do příslušenství. Připojte toto příslušenství k zařízení (viz kapitola „Příslušenství“).
- Zavřte dvířka.
- Stiskněte vypínač (10). Displeje na ovládacím panelu (19) se zapnou.
- Pomocí tlačítka **Δ** (27) vyberte jednotku teploty °C nebo °F. Chcete-li to provést, podržte tlačítko **Δ**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná jednotka.
- Buď nastavte teplotu a dobu vaření ručně, nebo vyberte jeden z 8 programů.

Ruční nastavení:

Krátce se dotkněte tlačítka **Δ** a poté pomocí otočného ovladače nastavte teplotu.
Krátce se dotkněte tlačítka **⌚** (28) a pomocí otočného ovladače zvolte dobu vaření

Vyberte program:

Stiskněte symbol požadovaného programu (24). Když bliká, program je aktivován. Když se znovu dotknete symbolu, výběr se zruší. Symboly představují následující předvolby:

Symbol	Program	Teplota	Čas vaření
	Hranolky	200°C (400°F)	20 min
	Steaky / kottlety	200°C (400°F)	20 min
	Ryby	200°C (400°F)	10 min
	Krevety	200°C (400°F)	10 min
	Kuře	190°C (380°F)	25 min
	Rotační grilování (s funkcí automatického otáčení)	200°C (400°F)	45 min
	Pečení	175°C (350°F)	30 min
	Sušení	70°C (140°F)	8h (30 min – 24h)

Teploty a doby vaření nastavené pro programy jsou pouze průměrné a měly by být v případě potřeby upraveny. Protože se ingredience liší svým původem, velikostí, tvarem, kvalitou a značkou, mohou se skutečné teploty a doby vaření lišit.

Před podáváním se ujistěte, že maso a drůbež jsou důkladně uvařené.



Chcete-li změnit teplotu nebo dobu vaření vybraného programu, dotkněte se tlačítka **Δ** nebo **⌚** jako při ručním nastavení a pomocí otočného ovladače nastavte hodnotu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!