

Lenco

Model: MC-460



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HiFi sestava s internetem, DAB+, FM rádiem, CD přehrávačem a gramofonem

MANIPULACE HiFi sestava s internetem, DAB+, FM rádio, CD přehrávač a deska

BEDIENUNGSANLEITUNG HiFi-Anlage s internetem, DAB+- a FM rádiem,
CD přehrávač a gramofon

MODE D'EMPLOI Chaîne HiFi s rádiem Internet, DAB+, FM, přednášející CD a tourne-disque

UŽIVATELSKÝ PŘÍRUČKA Equipo HiFi s internetem, DAB+, rádio FM, přehrávač de
KÄYTTÖOHJE CD a tokadisky

MANUALE DELL'UTENTE Set HiFi s internetem, rádiem DAB+, FM, lettore CD e
giradischi

Index:

Angličtina.....	3
Nizozemsko.....	34
německy	65
Français.....	99
Español	132
Italština.....	163

angličtina

POZOR:

Použití ovládacích prvků, úprav nebo provádění postupů jiných než těch, které jsou zde uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

1. Nezakrývejte ani neblokuje žádné větrací otvory. Při umísťování zařízení na polici ponechte kolem celého zařízení 5 cm (2") volného prostoru.
2. Nainstalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
3. Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topidla, kamna, svíčky a jiné výrobky vytvářející teplo, ani otevřený oheň. Zařízení lze používat pouze v mírném podnebí. Vyhněte se extrémně chladnému nebo teplému prostředí. Provozní teplota mezi 0° a 35°C.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
 5. Elektrostatický výboj může narušit normální používání tohoto zařízení. Pokud ano, jednoduše resetujte a restartujte zařízení podle pokynů v návodu k obsluze. Během přenosu souborů zacházejte opatrně a používejte jej v prostředí bez statické elektřiny.
6. Varování! Nikdy nevkládejte do výrobku žádné předměty větracími otvory. Výrobkem protéká vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních součástí. Ze stejného důvodu na výrobek nelijte vodu ani jiné tekutiny.
7. Nepoužívejte ve vlhkých nebo mokrých prostorách, jako jsou koupelny, zapařené kuchyně nebo v blízkosti bazénů.
8. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a ujistěte se, že na zařízení ani v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
9. Nepoužívejte toto zařízení v případě, že může docházet ke kondenzaci. Pokud je zařízení používáno v teplé a vlhké místnosti, může se uvnitř zařízení objevit kapka vody nebo kondenzace a zařízení nemusí správně fungovat; před zapnutím nechte zařízení 1 nebo 2 hodiny VYPNUTÉ: před připojením k napájení by mělo být zařízení suché.
10. Přestože je toto zařízení vyrobeno s maximální pečlivostí a před opuštěním továrny několikrát zkontrolováno, je stále možné, že se vyskytnou problémy, stejně jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud si všimnete kouře, nadměrného zahřívání nebo jakýchkoli jiných neočekávaných jevů, měli byste okamžitě odpojit zástrčku od hlavní zásuvky.
11. Toto zařízení musí být napájeno ze zdroje uvedeného na štítku s technickými údaji. Pokud Pokud si nejste jisti typem napájení používaného ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost.
12. Držte se dál od zvířat. Některá zvířata si ráda okusují napájecí kabely.
13. K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. K odstranění silných skvrn můžete použít vlhký hadřík se zředěným pracím prostředkem.
14. Dodavatel nenes odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou poruchou, zneužitím, úprava zařízení nebo výměna baterie.
15. Nepřerušujte připojení, pokud zařízení formátuje nebo přenáší soubory. Jinak může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
16. Pokud má zařízení funkci přehrávání z USB, měl by být USB flash disk zapojen přímo do zařízení. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože by mohl způsobit rušení a následně ztrátu dat.
17. Štítek s výkonem je umístěn na spodním nebo zadním panelu zařízení.
18. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdržely pokyny o správném používání zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!