



EN

CZ

Tesla Smart TRV

Termostatický radiátorový ventil

Návod k použití
Nastavení a ovládání

OBSAH

1. Informace o tomto návodu	3
2. Popis produktu	3
3. Popis zařízení	4-5
4. Uvedení do provozu	6
4.1 Před prvním použitím.	6
4.2 Vložení (výměna) baterií	6
4.3 Nastavení data a času	7
5. Instalace radiátorového termostatu	7
6. Obrazovka rozhraní	12
7. Instalace softwaru	13
8. Funkce produktu	14
8.1 Automatický režim	14
8.2 Manuální režim	14
8.3 Prázdninový režim	14
8.4 Detekce otevřeného okna	15
8.5 Teplotní posun	15
8.6 Ekologická a komfortní teplota	16
8.7 Dětská pojistka	17
8.8 Režim ochrany proti zamrznutí	17
8.9 Režim přerušení vytápění (úspory energie)	17
9.1 Ochrana proti vápenatění (funkce odvápnění)	18
9.2 Boost (rychlé vytápění)	18
10. Nastavení	19
10.1 Datum	19
10.2 Fáze týdenního programu	19
10.3 Otevřené okno	20
10.4 Komfortní teplota	21
10.5 ECO teplota	21
10.6 Posun	22
10.7 Prázdninový režim	22
11. Slabá baterie	23
12. Resetování	23
13. Řešení problémů a údržba	24
14. Technické parametry	24
15. Obsah balení	25
16. Pokyny k likvidaci	25

1. Informace o tomto návodu

Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Tento návod obsahuje důležité informace týkající se zamýšleného použití zařízení. Dodržujte zejména bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud zařízení předáváte jiným osobám, které jej budou používat, předejte jej společně s tímto návodem.

2. Popis produktu

Zařízení pohybuje ventilem a chytře tak reguluje tok tepla do radiátoru. S Tesla Smart Thermostat Radiator Valve můžete pohodlně nastavovat teplotu v místnosti v rozmezí od 5 do 30 °C a ušetřit více než 15 % energie.

Zařízení je součástí systému chytré domácnosti Tesla Smart a pracuje s protokolem ZigBee 3.0. Všechna zařízení v systému lze pohodlně a individuálně konfigurovat pomocí mobilní aplikace Tesla. Zařízení umožňuje regulovat teplotu v jednotlivých místnostech.

Radiátorový termostat je kompatibilní se všemi standardními radiátorovými ventily a lze jej snadno nainstalovat bez vypouštění vody nebo zásahu do vytápěcího systému. Díky dodatečné funkci rychlého vytápění lze ventil otevřít na 5 minut a radiátor na krátkou dobu rychle zahřát. Teplo vydávané radiátorem místnost ihned příjemně vytopí.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!