



Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Nepoužívejte výrobek při okolní teplotě vyšší než 38 °C nebo nižší než 5 °C nebo na podlahu pokrytou kapalinami nebo lepkavými látkami.

Pokud dojde k poškození nabíječky nebo baterie, musí být nahrazeny speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím zkontrolujte, zda nejsou lithium-iontová baterie a nabíječka poškozeny. Pokud je baterie nebo nabíječka poškozená, vysavač nepoužívejte.

Vysavač používejte pouze na suché vnitřní povrchy. Vysavač neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte venku, ani v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.

Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače mokřima rukama.

Kartáčová lišta s vysokým točivým momentem, mini elektrický kartáč, baterie, prodlužovací tyč a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponny do vody nebo jiné kapaliny. Ujistěte se, že jsou všechny díly po provedení čištění důkladně suché.

Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, před čištěním kartáčové lišty s vysokým točivým momentem a elektrického minikartáče vysavač vypněte. Před použitím vysavače musí být správně nainstalována vysokootáčková kartáčová lišta, prachová nádoba a filtr.

Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín, bělidlo, čpavek nebo čističe kanalizace, ani jiných kapalin, např. vody.

Vysavačem nevysávejte částice sádkartonu, popel, například z krbu, ani kouřící nebo hořící materiály, jako je uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.

Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly výrobek poškodit.

Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí vysavače. Sací otvor, prodlužovací tyč ani jiné příslušenství nesměřujte směrem k očím nebo uším a nekládejte je do úst.

Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty ani nepoužívejte vysavač se zablokováním otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.

Neopírejte vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo zranění osob.

Pokud dojde k poruše vysavače z důvodu jeho převržení nebo poškození, obraťte se na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte vysavač sami rozebírat.

Před použitím vysavače musí být řádně nainstalován kryt prachové nádoby, pre-filtr, cyklonová sestava a filtr. Ujistěte se, že je nabíječka odpojena od sítě, pokud není delší dobu používána, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.

Při používání vysavače k úklidu schodů buďte obzvláště opatrní.

Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače nenanášejte žádné vonné látky. Tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit požár vysavače.

Nevystavujte baterii a spotřebič ohni, protože by mohlo dojít k výbuchu.

Baterii a výrobek NEVYSTAVUJTE vodě, slané vodě ani jiným kapalinám ani je do nich neponořujte.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterie a nabíječky jiných výrobců.

Používejte pouze nabíječku BLJ24W308080P-V.

Používejte pouze s baterií V2210-7S1P-BCA/V2210-7S1P-BWA.

Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout nesprávným používáním vysavače.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!