

Lithiové akumulátorové nůžky na větve

Uživatelská příručka



NÁZEV A SCHÉMATICKÉ POHLED NA KAŽDOU DELA



nabíječka

1. Pevná čepel
2. Pohyblivá čepel
3. Spona
4. Spoušť

5. Ovládací spínač
6. Tlačítko vyjmutí baterie
7. Baterie

8. Chladicí průduch



WHIZPRUNER No.

Model: SHEAR CALIBER 2.5 Výkon: 150 W

Napětí: 14,8V



Maximální rozsah řezání: 25 mm Datum

výroby: 2022/48 Výrobce:

Yongkang Dixing Industry and Trade Co., Ltd.

5F, Building 3, No. 41 Jiuding Road, Yongkang Economic Development

Zone, Jinhua City, Zhejiang Province Uvozník: HS Plus doo

Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovinsko

Vyrobena v Číně

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název: Bateriové elektrické nůžky	Materiál: vysoce pevná legovaná ocel
Baterie: 14,8 V	Velikost: 28 * 11,5 cm
Doba provozu: 3 - 4 h	Rozsah řezu: 25 mm
Doba nabíjení: 2 - 2,5 h	Hmotnost: 1,1 kg / 1,2 kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Uložte všechna varování a pokyny pro pozdější použití. Pojem "elektrické nářadí" ve varováních se vztahuje buď na nářadí napájené ze sítě (se síťovým

kabelem), nebo na nářadí napájené z baterie (bez síťového kabelu).

- Udržujte pracovní plochu čistou a světlou. Nepořádek nebo tmavé prostory zvyšují šanci nehody.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání elektrického nářadí udržujte děti a přihlížející mimo dosah. bezpečnostní vzdálenost. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti.
- Buďte ve střehu, sledujte, co se děje, a buďte si vědomi toho, co děláte, a elektrického nářadí. používat moudře. Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu používané ve vhodných podmínkách, snižují počet zranění. • Zabraňte neúmyslnému spuštění nářadí. Před připojením elektrického nářadí k síti a/nebo akumulátoru, jeho zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!