

anko

Výrobník zmrzliny

SBL-1802

Uživatelská příručka



PROSÍM, PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE TYTO
POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání jakéhokoli elektrického výrobku vždy dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

VAROVÁNÍ:

1. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte spotřebič a nedovolte, aby se do něj dostal napájecí kabel kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
2. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo na ně nemá pokyny ohledně používání spotřebiče.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
4. Nikdy nenechávejte spotřebič pracovat bez dozoru.
5. Vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním. Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji z elektrické zásuvky. Nikdy nevytahujte ze sítě šňůra.
6. NEPROVOZUJTE žádné zařízení s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo poté, co došlo k poruše zařízení spadl nebo jakýmkoli způsobem poškodil.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář nebo musí být spotřebič zlikvidován, aby se předešlo nebezpečí.
8. NENECHÁVEJTE napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu nebo se dotýkat horkých povrchů, jako je sporák.
9. Spotřebič vždy používejte na suchém, rovném povrchu. Je třeba se vyhnout dřezům, odtokovým deskám nebo nerovným povrchům.
10. Při zpracování udržujte ruce, vlasy, oděv a náčiní mimo džbán, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození spotřebiče.
11. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
12. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič na horkém povrchu nebo v jeho blízkosti (jako je plynový nebo elektrický hořák nebo ve vyhřáté troubě).
13. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky.
14. NEODSTRAŇUJTE víko a napájecí jednotku z mísy, když je spotřebič v chodu.
15. NEPLNĚTE více než 700 ml přísad.
16. NEPROVOZUJTE spotřebič prázdný.
17. TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. Nepoužívejte tento spotřebič k ničemu jinému než jeho zamýšlené použití. Nepoužívejte venku.
18. Před připojením zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí v místní síti zařízení.
19. Nikdy neponořujte pohonnou jednotku a mrazicí misku do vody nebo jiné tekutiny, neoplachujte je pod tekoucí vodou. K čištění pohonné jednotky a mrazicí mísy používejte pouze vlhký hadřík.
20. Ihned po použití spotřebič odpojte.
21. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí.
22. Abyste se vyhnuli nebezpečí, sestavte výrobek správně.
23. Nepokoušejte se spotřebič opravovat nebo rozebírat. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly.
24. Před výrobou zmrzliny nebo sorbetu se vždy ujistěte, že je vše důkladně čisté.
25. Nikdy nezmrazujte zmrzlinu, která byla zcela nebo částečně rozmražená.
26. Jakákoli zmrzlina nebo sorbet obsahující suroviny by měla být spotřebována do jednoho týdne. Chutná zmrzlina nejlépe čerstvá.

27. Zmrzlina nebo sorbet obsahující syrová nebo částečně vařená vejce by se neměly podávat malým dětem, těhotným ženám, starším lidem nebo lidem, kteří se obecně necítí dobře.
28. Abyste předešli popálení mrazem, vždy zajistěte, aby byly při manipulaci s vnitřní miskou chráněny ruce, zvláště pak při prvním vyjmutí z mrazáku.
29. Pokud se zdá, že zmrazovací roztok vytéká z vnitřní nádoby, přestaňte jej používat. Zmrazovací roztok je netoxický.
30. Před přiblížením nebo výměnou dílů vždy odpojte spotřebič od napájení.
31. Provozní doby naleznete v části „POUŽÍVEJTE VÁŠ VÝROBNÍK ZMRZLINY“
32. Spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - statky,
 - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu,
 - prostředí typu nocleh se snídaní.
33. Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte ze zásuvky, umožněte, aby se všechny části spotřebiče dostaly do místnosti teplotu před demontáží a čištěním.
34. Informace o čištění naleznete v části ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ.

VAROVÁNÍ! Nesprávné použití spotřebiče může způsobit potenciální zranění!

POZOR: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, toto spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen do okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán utilitou.



VAROVÁNÍ! Prodlužovací kabely se s tímto výrobkem nedoporučují.

Poznámka: Spotřebič je vybaven obvodem tepelné ochrany motoru s automatickým resetem, který chrání vnitřní motor před přehřátím. Pokud se motor během používání VYPNE, odpojte jednotku od hlavní elektrické zásuvky. Uvolněte misku všech překážek. Nechte jednotku alespoň 5 minut vychladnout. Poté zapojte jednotku zpět do sítě pro normální provoz.

**USCHOVEJTE TYTO POKYNY
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ**

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!