



DC 12 V ; 18 W

KS 1

- (CZ)** Návod k obsluze
- (SK)** Návod na obsluhu
- (PL)** Instrukcja obsługi
- (H)** Használati útmutató
- (SI)** Navodila za uporabo

Brousek na nože
Brúska na nože
Ostrzałka do noży
Késcsiszoló
Brusilnik za nože

Všeobecné pokyny

Tento spotřebič je určen pouze pro soukromé a pro použití v domácnosti a nesmí být použit pro komerční účely. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze a pečlivě ho uschovejte na bezpečné místo. Pokud spotřebič předáváte další osobě, nezapomeňte k němu přiložit i návod k obsluze. Spotřebič používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu a dodržujte bezpečnostní pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nedodržením uvedených pokynů v tomto návodu k obsluze. Odstraňte všechny obaly a samolepky. Důkladně omyjte všechny části (viz část „Čištění“).

Bezpečnostní pokyny

-  **Čepele jsou velmi ostré!**
- Spotřebič může být připojen k elektrické síti a provozován pouze v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozen. Zkontrolujte napájecí kabel před každým použitím.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Síťovou zástrčku je možné připojit jen k dobře přístupné zásuvce instalované podle předpisů.
- Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě vždy tahejte za zástrčku – ne za kabel.
- Po každém použití spotřebiče nebo v případě poruchy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Netahejte za napájecí kabel. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelu ostrými hranami nebo k jeho zaklínění.
- Napájecí kabel se nesmí nacházet v blízkosti horkých předmětů.
-  Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, jen pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným použitím spotřebiče a chápou případná rizika spojená s používáním spotřebiče. Děti mohou provádět údržbu a čištění spotřebiče, pokud jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Držte děti mladší 8 let v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího kabelu.

- Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem nebo obalovými materiály (např. igelitovými sáčky).
- Spotřebič není možné používat spolu s časovým spínačem nebo samostatným dálkovým ovládacím systémem!
- Neskladujte spotřebič venku nebo ve vlhkém prostoru.
- **Nikdy neponořujte spotřebič do vody.**
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič, např. pokud spadl na zem nebo se jinak poškodil.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za vadné nebo nevhodné použití spotřebiče zapříčiněné nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze.
- Z bezpečnostních důvodů může všechny opravy spotřebiče, např. výměnu poškozeného napájecího kabelu, provádět pouze zákaznický servis. Musí být použity pouze originální náhradní díly.
- Používejte spotřebič pouze pro účely uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných místech, jako jsou například:
 - o kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - o klienty hotelů, motelů a v jiných prostředích rezidenčního typu
 - o v prostředích ubytování s výdejem snídaní.
- **Před prvním použitím:** Pořádně vyčistěte a vysušte všechny části spotřebiče a nechte ho vyschnout.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, v průřezu musí mít rozměr 1,5 mm².
- Kabelový buben musí být vždy odvinutý.
- Pokud používáte GS testované 16 A vícekontaktní prodlužovací zařízení, nesmí být nabíjeno více než 3680 wattů kvůli nebezpečí požáru.
- Zajistěte, aby se děti nevěšely na kabel, nebo aby nedošlo k nebezpečí zakopnutí.
- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud se nachází bez dozoru, chcete ho složit, rozebrat nebo vyčistit.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!