

CITIZEN®

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili hodinky značky CITIZEN.

Nabíjení hodinek

Tyto hodinky mají znovu nabíjecí článek, který je nabíjen vystavením článku slunečnímu svitu anebo fluorescenčním lampám.

Pro optimální výkon

- Vystavte hodinky slunečnímu svitu po několik hodin aspoň jednou měsíčně.
- Poté, co si sundáte hodinky, je umístěte někam, kde může být článek vystaven jasnému světlu, například k oknu.
- Před uskladněním hodinek na temné místo se ujistěte, že hodinky plně nabijete.

Odhadovaný čas pro nabíjení

Osvětlení (lx)	Prostředí	Nabíjecí čas (přibližně)	
		Jednodenní použití	Pro plné nabití
3000	20 centimetrů pod fluorescenčním světlem (30 W)	40 minut	130 hodin
10 000	Venku, zataženo	12 minut	40 hodin
100 000	Venku, slunečno	2 minuty	11 hodin

Nastavení času a data

Pokud mají vaše hodinky šroubující se korunku, nadzvedněte korunku pro její povolení před zacházením. Ujistěte se, že stisknete korunku pořádně před operací.

Pro modely bez kalendáře

1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení času.
3. Po nastavení času vraťte korunku do pozice 0.

Pro modely s kalendářem

Nastavte čas.

1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení času.
3. Po nastavení času vraťte korunku do pozice 0.

Nastavte datum. Nenastavujte čas mezi 21:00 a 1:00 pro hodinky s indikací data a mezi 21:00 do 4:00 pro hodinky s indikací dne v týdnu.

1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček pro nastavení data.
3. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček pro nastavení dne.
4. Po nastavení data vraťte korunku do pozice 0.

Voděodolnost

- Nevoděodolné modely nejsou stavěny na jakýkoliv kontakt s vodou.
- **Voděodolnost pro denní užití:** Tento typ hodinek je odolný vůči vodě ve smyslu náhodného šplouchnutí. Například můžete nosit hodinky během umývání obličeje, ovšem nejsou stavěny na to, aby byly pod vodou.
- **Vylepšená voděodolnost pro denní užití (testováno na 5 barů):** Tento typ hodinek je odolný střednímu vystavení vody. Můžete jej nosit během plavání, ovšem není určen pro potápění se.
- **Vylepšená voděodolnost pro denní užití (testováno na 10 nebo 20 barů):** S tímto typem hodinek se můžete i potápět, ovšem nejsou určeny na potápění se do hloubek.
- Před použitím se ujistěte, jakou voděodolnost poskytují vaše hodinky.
- Ujistěte se, že korunku důkladně zamáčknete předtím, než vyzkoušíte jejich voděodolnost.
- Nemanipulujte s korunkou anebo tlačítky, zatímco jsou hodinky mokré.
- Pokud voda penetrovala hodinky, anebo je vevnitř hodinek zamlženo, zaneste hodinky vašemu prodejci anebo do Citizen Service Center pro opravu. Pokud hodinky necháte na slunci, zapříčiníte tím korozi či nefunkčnost.
- Pokud se mořská voda dostane do hodinek, umístěte hodinky do plastového sáčku a okamžitě zaneste hodinky na opravu. Tlak se může zvýšit a součástky vevnitř hodinek se mohou porouchat.
- Pokud byly hodinky použity ve slané vodě, pořádně je posléze opláchněte.
- Výdrž koženého pásku může být ovlivněna tím, když je navlhčen. V takovém případě doporučujeme zvolit jiný typ pásku (kovový anebo gumový).

Varování

Nabíjení

- Vysoké teploty během nabíjení mohou způsobit ztrátu barvy či deformaci komponent, což může zapříčinit nefunkčnost pohybu.
- Nevyjímejte nabíjecí článek. Pokud je vyjmut, udržte jej mimo dosah dětí.
- Pokud je článek spolknut, okamžitě vyhledejte doktora.
- Nenabíjejte hodinky ve vysokých teplotách nad 60 °C.
- Hodinky nebudou fungovat, pokud jsou použity špatné baterie.
- Nikdy nepoužívejte standardní stříbrné baterie. Tyto baterie by se mohly přebít a prasknout, což by mohlo způsobit zranění uživatele a nefunkčnost hodinek.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!