



HODINKY LACOSTE
POKYNY K PROVOZU, PÉČE A ÚDRŽBA,
A INFORMACE O ZÁRUCE A SERVISU

HODINKY LACOSTE

Lacoste má jedinečné dědictví na trhu sportovní módy. Voděodolná kolekce hodinek Lacoste, vyvinutá s pečlivou pozorností k funkčnosti a detailům, nabízí jednoduché a elegantní designy, které odrážejí stylové kódy Lacoste a charakteristické logo krokodýla – jeden z nejznámějších symbolů značky na světě.

Gratulujeme k vašemu nákupu.

OBSAH

POKYNY K PROVOZU

- (1) MODELY PRO 2 A 3 RUKY
- (2) MODELY DATUM/DEN-DATUM
- (3) MODELY S DVOJITÝM ČASEM TYP A – S 24hodinovou a minutovou ručičkou GMT
- (4) MODELY S DVOJITÝM ČASEM TYP B – S datem/24hodinovou ručičkou/duálním časem
- (5) MODELY S VÍCE OTEVŘENÝMI OKRY TYP A – S ukazatelem dne/data s 24hodinovou ručičkou nebo bez ní a bez tlačítek
- (6) MODELY S VÍCE RUČIČKAMI TYP B – S ukazatelem dne/data s 24hodinovými ručičkami nebo bez nich
- (7) MODELY S VÍCE OTEVŘENÝMI OZUBY TYP C – S 24hodinovou ručičkou bez tlačítek
- (8) ANALGOVÉ CHRONOGRAFY TYP A – Chronograf s vteřinovým a minutovým počítadlem/datem/24hodinovou ručičkou s datem nebo bez data
- (9) ANALGOVÉ CHRONOGRAFY TYP B – Chronograf s počítadly 1/10 sekundy, sekund a minut
- (10) ANALGOVÉ CHRONOGRAFY TYP C – Chronograf s 30minutovým čítačem/datumovkou
- (11) ANALGOVĚ-DIGITÁLNÍ MODELY TYP A – S tlačítky
- (12) ANALGOVĚ-DIGITÁLNÍ MODELY TYP B – S tlačítky
- (13) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ MODELY TYP A – S 13místným LCD displejem
- (14) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ MODELY TYP B – S 10místným LCD displejem
- (15) AUTOMATICKÉ MODELY SE 3 RUČIČKAMI – S datem nebo bez něj
- (16) HYBRIDNÍ MODELY – Analogové quartzové s automatickým systémem generování energie
- (17) ŘEMÍNKY PRO APPLE WATCH
- (18) ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI
 - Šroubovací korunka
 - Posuvná spona na náramek ze síťoviny
 - Pohyb Slunce

PÉČE, ÚDRŽBA, BEZPEČNOST VÝROBKU A BEZPEČNOST BATERIE

INFORMACE O ZÁRUCE

ZÍSKÁNÍ SLUŽBY

(1) MODELY PRO 2 A 3 RUKY



Obrázek A



Obrázek B



Obrázek C

Legenda

1, 2 - Pozice koruny

H - Hodinová ručička (*Otáčející se hodinový kotouč umístěný pod ciferníkem)

M - Minutová ručička

S - Z druhé ruky

Pozice v koruně:

Poloha 1 - Normální provozní poloha. Korunka zatlačena do pouzdra.

Poloha 2 - Nastavení ČASU: Otáčejte korunkou v libovolném směru.

POZNÁMKA: Při nastavování minutové ručičky ji posuňte o 4 až 5 minut dopředu od požadovaného času a poté ji otočte zpět na přesnou čas.

Funkce varování před vybitím baterie: Když se vteřinová ručička blíží konci svého vybití, pohybuje se v dvousekundových intervalech namísto běžných jednosekundových intervalů. V takovém případě nechte baterii co nejdříve vyměnit za novou. Hodinky zůstávají přesné, i když se vteřinová ručička pohybuje v dvousekundových intervalech.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!