

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

ELEKTRICKÝ MULTIHURNÍČ



KD4346

Uživatelská příručka pro údržbu

Zařízení by mělo být po každém použití vyčištěno.

1. Pokud rýžovar nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Nikdy neponořujte topné těleso do vody ani do jiné kapaliny! Před čištěním nechte rýžovar zcela vychladnout.

2. K čištění rýžovaru nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky ani drátěný kartáč.

3. Topné těleso: Jemně otřete vnější povrch vlhkým hadříkem nebo houbou. TĚLO NEPONOUREJTE DO ŽÁDNÉ KAPALINY.

4. Vnitřní hrnec: Naplňte horkou vodou a nechte chvíli odstát, poté jej omyjte v horké mýdlové vodě měkkým hadříkem.

5. Pokud přístroj nepoužíváte, udržujte vnější kryt odnímatelný a vnitřní kryt suchý a čistý.

6. Varná deska, termostat: Na varnou desku se mohou usazovat zrnka rýže nebo jiné cizí předměty. Abyste zabránili nedovaření rýže, měli byste je odstranit. Uvařenou rýži můžete odstranit hladkým brusným papírem. Oblast vyhlaďte a vyleštěte, abyste zajistili dobrý kontakt mezi varnou deskou a dnem vnitřního hrnce.

7. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn servisním střediskem nebo kvalifikovaným technikem, aby se předešlo nebezpečí.

8. Aby byla chráněna elektrická izolace, spotřebič (rýžovar) by neměl být ponořován do vody ani oplachován.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE K POUŽITÍ

DOMÁCÍ!

Uschovejte si tyto pokyny

OBSLUHA RÝŽOVARU

1. Odměřte a propláchněte rýži. Přendejte ji do vnitřního hrnce. Nepoužívejte vnitřní hrnec k mytí rýže, mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

2. Po přesypání rýže do vnitřní nádoby přidejte vodu.

Na každou porci rýže přidejte 1,5 odměrky vody.

3. Otáčejte vnitřní nádobou tam a zpět, abyste se ujistili, že se dobře dotýká topného tělesa.

4. Nasadte poklici na rýžovar.

5. Zasuňte zástrčku do rýžovaru a poté ji pevně zašroubujte do zásuvky.

6. Stiskněte elektronický spínač do polohy „COOK“. Rozsvítí se kontrolka vybrané funkce.

7. Jakmile je vaření pro kteroukoli z funkcí dokončeno, aktivuje se funkce „OHŘÍVÁNÍ“.

Důležitá opatření

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně: 1. Přečtěte si všechny pokyny.

2. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani základnu do vody ani jiné kapaliny.

3. Pokud je tento spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.

4. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud spotřebič nefunguje správně nebo je poškozen. Vraťte spotřebič do servisního střediska k prohlídce, opravě nebo seřízení.

5. Nedoporučené příslušenství může představovat riziko.

6. Nepoužívejte venku.

7. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Nedotýkejte se horkých povrchů.

8. Neumísťujte spotřebič na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do rozehřáté trouby.

9. Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horké jídlo, vodu nebo jiné horké tekutiny buďte mimořádně opatrní.

10. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen. 11. Opatrně zvedněte a otevřete víko, abyste se nepopálili a nechali vodu odkapat do rýžovarníku.

12. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, vařte pouze ve vyjímatelném vnitřním hrnci. Do vnějšího hrnce nenalévejte tekutinu.

13. POZNÁMKA: Spotřebič během používání generuje teplo a páru.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!